翔龙厂家批发轻钢龙骨隔墙V50主骨28*0.7

产品名称	翔龙厂家批发轻钢龙骨隔墙V50主骨28*0.7
公司名称	广东翔龙建材有限公司
价格	4.30/支
规格参数	品牌:XLLG 型号:V50主骨 材料:镀锌卷板
公司地址	广州市番禺区化龙镇西山村荥阳大道35号A座
联系电话	4007003388 13925077819

产品详情

概念：

轻钢龙骨是以优质的连续热镀锌板带为原材料，经冷弯工艺轧制而成的建筑用金属骨架。用于以纸面石膏板、装饰石膏板等轻质板材做饰面的非承重墙体和建筑物屋顶的造型装饰。适用于多种建筑物屋顶的造型装饰、建筑物的内外墙体及棚架式吊顶的基础材料。按用途有吊顶龙骨和隔断龙骨，按断面形式有V型、C型、T型、L型龙骨。吊顶龙骨又分为：主龙骨和副龙骨。主龙骨是承载吊顶重量的龙骨。

用途及规格：

轻钢龙骨是一种新型的建筑材料，随着我国现代化建设的发展，已广泛应用于宾馆、候机楼、客运站、 车站、剧场、商场、工厂、办公楼、旧建筑建筑改造、室内装修设置、顶棚等场所。轻钢（烤漆）龙骨吊顶具有重量轻、强度高、适应防水、防震、防尘、隔音、吸音、恒温等功效，同时还具有工期短、施工简便等优点。

安装说明：

一：定位弹线

作为吊顶轻钢龙骨安装的第一道工序，弹线是最基础的一个工序。安装人员需要用水平仪在房屋的各个墙角弹出水平线，之后再在吊顶设计高度加一层板的地方弹出水准线即可。

二：固定吊挂杆件

使用膨胀螺栓来进行吊挂杆件的固定。按照不同的吊顶所采用的固定方式也不同。安装人员在安装时需要注意保持吊挂杆件拥有足够的承载力。

三：边龙骨安装

按照之前所弹好的线，沿着水平龙骨线将镀锌青钢条固定在预埋部位。

四：主龙骨安装

安装主龙骨时应挂在吊杆上，平行于房屋的长向。在安装的时候一定要起拱，高度需为房屋跨度的1/200.

五：次龙骨安装

这里主要分为明龙骨和暗龙骨。不同类型的龙骨在安装时的方式大致相同。需要紧贴主龙骨进行安装。距离大概以30-60cm为宜。

六：骨架校正

安装好的吊顶轻钢龙骨需要进行一个全面的校正，将所有的部件夹挂牢固，保证整体骨架稳定。