分体式恒温加热台JR-600F,LED灯珠焊台,电加热板

产品名称	分体式恒温加热台JR-600F,LED灯珠焊台,电加热板
公司名称	深圳市宝安区军腾电子经营部
价格	2880.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:恒温电热板 品牌:军腾
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 深圳市宝安区西乡宝田三路宝田工业区67号3楼
联系电话	86 0755 27455922 13613095822

产品详情

恒温加热台使用说明

完全自主生产，绝非贸易调货，厂家出货质量及服务更有保障。tel-13613095822,qq:942560172
一，产品特性：

※采用原装宇电pid人工智能数显温度控制仪，精度高，操作安全简单明确方便；
※采用高品质固态ssr）继电器，寿命是普通触点式继电器的100倍；
※采用多根高品质不锈钢发热管，维修方便快捷，故障率低；
※整个面板采用纯铝材料制作，具有导热系数高加热快，受热均匀等特点；
※炉体外壳全部为进口sus304不锈钢材料制作，非特殊环境下使用决不存在掉漆生锈等弊端。

※控制系统安装了散热风扇及散热窗口（因为温控系统是不能在45度以上高温下长期工作的，否则会提前报废）

二，技术规格：

电源：220v
(50hz)；控制温度范围：普通型（常温~350°C）；高温型（室温~450度）。控制精度:士1°C

类型：整体式（高度150mm),分体式（高度65mm）,普通型（常温~350°C）；高温型（室温~450度）。

规格:jr-50:发热板规格50x50x145mm士1 ,功率80w(max) ,净重:3.1kg

jr-70:发热板规格70x70x145mm士1 ,功率260w(max) ,净重:3.3kg

jr-100:发热板规格100x100x145mm士1 ,功率400w(max) ,净重:3.5kg

jr-1510:发热板规格150x100x145mm士1 ,功率500w(max) ,净重:3.8kg

jr-150:发热板规格150x150x145mm士1 ,功率500w(max) ,净重:4.5kg

jr-200:发热板规格200x200x145mm士1 ,功率800w(max) ,净重:4.5kg

jr-3020:发热板规格300x200x145mm士1 ,功率1200w(max) ,净重:6kg

jr-360:发热板规格360x250x145mm士1 ,功率1500w(max) ,净重:7.5k

jr-400:发热板规格400x300x145mm士1 ,功率2000w(max) ,净重:10kg

jr-600:发热板规格600x400x145mm士1 ,功率3200w(max) ,净重:20kg

以上为整体式规格，分体式发热板规格高度都为20mm。

常规有现货，非常标需订制，2-5个工作日可以交货，价格另行商议。

三，应用范围:

1、任何电子行业封胶、点胶恒温加热。

2、led行业铝基板,灯珠焊接，维修。

3、模具厂模蕊预热。

4、工业各行业恒温加热样品的烘焙、干燥和作其他温度试验，是生物、遗传、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教学研究的必备的工具。

四，使用方法 ：

1、接通电源，打开“ 电源开关 ”此时“ 电源指示灯 ”常亮，表明设备已供电。

2、打开“ 升温开关 ”设备开始运行，“ 升温指示灯 ”常亮表明表面工作台正在持续升温；闪烁表明进入恒温状态，此时表面工作台为间断性升温。

3、使用完后，先关闭“ 升温开关 ”此时设备升温部分停止运行，此时“ 电源指示灯 ”依然常亮，可以间接性警示设备依然在工作，请勿触碰工作面板。待表面工作面板彻底冷却后（建议1小时）再关闭“ 电源开关 ”。

五，注意事项：

1、电源电压为220vac，并且要有接地线的三孔插座和漏电开关。

2、非专业人士请勿打开机壳，或擅自改动内部接线。

3、不可用手直接接触发热板，以免烫伤。

4、长期不用或外出时，请切断电源。

5、此设备有风冷散热装置，切勿堵塞设备侧面进风口。

6、当需要更换保险管时，请一定拔下电源插头后再进行更换，以免发生触电危险。

六，温控面板说明:

pv	测量值/模式显示值	＜	数据移位键
sv	设定值/模式内容显示值	∨	数据减少键
op1	输出指示灯	∧	数据增加键
au1	报警1指示灯	o	设定模式键 （确认键）
au2	报警2指示灯		

七，参数设置

1，长按左侧“ o ”键可进入下表。

名称	说明	设定范围	出厂
hia	上限报警	0-999	999
loa	下限报警	0-999	-199
hda	偏差上限报警	0-999	999
loc	参数修改级别	0-255	0（严禁

2，设置给定值：在基本显示状态下可以通过按∧，∨，＜键来修改下显示窗口显示的设定温度控制值。按∨键减小数据，按∧键增加数据，可修改数值位的小数点同时闪动（如同光标）。长按并保持不放可以快速地增加/减少数值，并且速度会随小数点右移自动加快（2级速度）。而按＜键则可直接移动修改数据的位置（光标），按∧或∨键可修改闪动位置的数值，操作快捷。

3，自整定（at）操作：采用ai人工智能pid方式进行控制时，可进行自整定(at）操作来确定pid调节参数。在基本显示状态下按＜键并保持2秒钟，将出现at参数。按∧键将下显示窗的off修改成on，再按“ o ”键确认即可开始执行自整定功能。此时仪表下显示窗将闪动显示at字样，经过2个振荡周期后，仪表内部微处理器可自动演算出适合当前环境下的pid参数并自动结束自整定。如果要提前放弃自整定可再按＜键并保持约2秒钟调出at参数，并将on设置为off再按“ o ”键确认即可。（注：系统在不同给定值下整定得出的参数值不完全相同，执行自整定功能前应先将给定值sv设置在最常用的值上，自整定过程中禁止修改sv值。自整定刚结束时控制效果可能还不是最佳，由于有学习功能，因此使用一段时间后方可获得最佳效果。

八，保修

1，在正常使用时而非人为损坏的情况下整机享有1年免费维修（发热管保修6个月）；

2，超过保修期后整机终身有偿服务；

注意：

1，电源线插到设备背部插孔内一定要检查是否有插牢固,不能出现虚接现象,要不会出现打火烧坏电源插座现象.

2,开机加热温度可能超过用户设置温度3-5度，数分钟过后温度下降到设置温度，本特性能提高加热台温度均匀性。

3,由于发热板为机加工,螺丝孔内有残余的机油,经过高温会蒸发,会冒出白色烟雾及异味,此现象存属正常现象,经过一段时间的使用此现象将消失.

4,设备使用时会发出脆响,系发热管热胀冷缩与安装孔壁及压板摩擦所致,请放心使用,不会存在危险,

5,设备出厂时已经过24小时老化测试，请勿擅自更改内部参数设置，如人为修改参数错误而导致设备及人员损伤，本公司概不负责！！！

本产品的加工定制是是，类型是恒温电热板，品牌是军腾，型号是600x400x145mm士1，常温电阻是220（ω），功率是3200（w），表面尺寸是600（mm），主要用途是led行业铝基板,灯珠焊接，维修