燃气热水锅炉

产品名称	燃气热水锅炉
公司名称	河南省恒德锅炉有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省周口市太康县张集镇
联系电话	0394-13461340016 13461340016

产品详情

为快装卧式内燃三回程火管结构。采用偏置炉胆湿背式布置，高温烟气依次冲刷第二及第三回程烟管，然后由后烟室经烟囱排入大气。锅炉配置世界名牌燃烧器，采用了燃烧自动比例调节，给水自动调节，程序启停，自动运行等先进技术，并具有运行水温度控制、超温、超压熄火等自动保护功能。该型锅炉具有结构紧凑、安全可靠、操作简便、安装迅速、污染少、噪音低、效率高等特点，广泛适用于企业、宾馆、医院、写字楼、民用建筑等设施工业用汽和生活及采暖。

控制系统说明：　我厂研制的全自动燃油(气)热水机组，采用国际上较先进自动化程度较高的“ 百得 ”全自动燃烧器作为主要燃烧设备，该燃烧器的燃烧程序由较先进的燃烧程序控制器控制，能实现燃油锅炉正常燃烧所必需的各种功能，能在正常状态、事故状态、能在非常情况下，自动实施保护性停炉，配以相应的温度控制器、压力比例调节器，实现高低温度指示、超压指示、调节，保证水位在正常范围内波动。㈠、控制功能：１、锅炉炉水温控制；2、锅炉出水温控制；3、防冻控制：
4、缺水和超温保护：5、传感器故障自检：6、缺燃料指示：7、燃烧器熄火报警：7、热水泵控制：
㈡、指示状态 ①控制电源、控制起动、电动水泵运行、风机起动等信号，用绿色指示灯指示。
②高水位，大火燃烧，小火燃烧等状态用黄色指示灯指示。
③低水位、极低水位，超压燃烧器失灵等状态用红色指示灯指示。

系统控制原理：　①合上电源开关后将水泵控制开关由停止位置转到手动位置，进行锅炉给水上升到正常位置后，将风动、自动手动开关转到自动位置，然后合上燃烧器电源开关，并把控制器大小火开关转到开火位置，最后按下起动按钮，控制系统电源接通，燃烧器进入工作状态，按照程序控制器的动作程序进行，起动鼓风机进入预吹扫，然后调节风门由小火位置喷油，点火小火燃烧再进入大火燃烧状态，到此锅炉进入正常运行阶段。