# 气动调节切断蝶阀

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 气动调节切断蝶阀 |
| 公司名称 | 上海高桥阀门制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:上海高桥阀门<br>型号:ZSS(H)W |
| 公司地址 | 上海市闵行区莘松路958弄维园道32号 |
| 联系电话 | 021-61267451 13901908631 |

# 产品详情

ZSS(H)W气动调节切断蝶阀

封兼容的加工新工艺，使蝶阀在运行工作时密封可靠，可达到气密封无泄漏，采用偏心设计延长阀门使用寿命。气动执行机构采用曲臂转换结构，具有输出力矩大、体积精小、性能稳定可靠等特点。同阀门定位器或电磁阀配套使用可实现比例调节或开关控制，适用于气体、固体颗粒和液体等介质。可广泛应用于造纸、石化、化工、冶金、电力、环保石油、轻工、楼宇自动化等工业部门的自动化控制系统中。
◆主要技术参数和性能指标 气动三偏心调节切断蝶阀的系列参数 公称通径DN(mm) 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 额定流量系数(CV) 95 175 270 375 740 1400 2100 3250 4680 6200 8100 11000 15800 21000 29000 38000 最大转角(σ°) 90° 工作气源压力(MPa) 0.4～0.8 工作温度范围 -40～250 输入信号 (电信号：4～20mA□dc)220VAC、24VDC 公称压力(MPa) 1.0、1.6 配用气接管 φ6×1(G1/8) φ8×1.5(G1/4) φ12×2(G3/8) 连接型式及标准 对夹式、按JB81-94 阀体材料 304、316、316Lz中ZG25 阀芯材料 304、316、316L 阀座材料 316、F4

◆安装与维护 1、安装蝶阀时，应注意阀体上的流向标志，以免流通方向错误，影响使用。
2、蝶阀使用前应确认阀全开的前提下对管道进行冲破洗，以免有焊渣等杂物刮伤密封面。
3、蝶阀一般都设置旁通管路，在检修或更换蝶阀时，可使用旁通管路使用流程照常进行。
4、气动蝶阀可在水平180°范围内竖卧安装，切勿将气动执行器朝下倒装。
5、定位器或电磁阀调试详见说明书。 6、气动执行器曲臂为方头结构，用为手动装置使用，故障时卸掉气源管直接用手动扳手即可实现手动操作。
7、使用过程中如发现填料函渗漏，紧固一下压盖螺栓即可解决