NFE9112防眩应急泛光灯分体式的泛光灯

产品名称	NFE9112防眩应急泛光灯分体式的泛光灯
公司名称	江苏欧辉照明灯具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市武进区横林镇镇西工业园
联系电话	0519-83090811 15961131584

产品详情

NFE9112防眩应急泛光灯 分体式的泛光灯 防眩弯灯

本公司生产NFE9112防眩应急泛光灯广泛适用于各类装置、平台、廊道、通道及车间、厂房等场所作泛光照明。分体式的设计，在您安装，维护的时候更为方便，安全。

一 性能:

NFE9112采用高光效、长寿命气体放电灯作光源，并通过先进的配光设计和特殊工艺处理，光线柔和均匀、无眩光，功率因数＞0.90，平均使用寿命在10000小时以上。

NFE9112轻轻翻转透明件即可更换灯泡，十分方便。

NFE9112灯杆、吊顶和吊杆等多种安装方式，可满足不同环境照明需要。NFE9112采用优化的结构设计和高强度铝合金外壳，具有抗强力震动和冲击能力。

NFE9112灯具和电器箱为分体式设计，体积小、重量轻，结构紧凑美观，外形简洁流畅。

NFE9112耐腐蚀外壳材料和表面涂层处理，确保灯具在恶劣环境中不腐蚀、不生锈。

二 使用：

1、根据现场环境和照明需要，确定灯具及镇流器的安装位置和适当的安装方式。并根据镇流器到220V电源接点的距离准备相应长度的φ8~10mm三芯电缆线。

2、合上镇流器箱盖并拧紧紧固螺栓，再将三芯电缆线另一端接通220V电源即可实现照明。

3、更换灯泡时，先切断电源，松开灯头一侧的锁紧螺母，通过铰链翻转机构，打开灯头，旋下旧灯泡，换上新灯泡。

4、在确定好的安装位置上，将灯具和镇流器固定好。

5、将准备好的三芯电缆线一端通过镇流器箱输入口的引入装置，引进镇流器腔内，然后将L线、N线、地线分别接到镇流器的1、2、3号位的接线端子上，并将三芯电缆线压紧后再旋紧压紧螺母。

6、用套筒扳手拧下镇流器箱盖上的两个紧固螺栓，翻开镇流器箱盖，将灯具的三芯电缆线一端通过镇流器输出口的引入装置引进到镇流器腔内，把黄绿线、蓝线7、棕线分别接到镇流器的4、5、6号接线端子上，然后用引线卡将三芯电缆线压紧后再旋紧压紧螺母。

三 技术参数:

额定电压:220VAC 50Hz

外壳防护:IP65

额定功率：35/70/150 MH/HPS气体放电灯泡

进线口螺纹:G3/4

引入电缆:φ8~φ10mm

外形尺寸:灯体:φ255×191mm　镇流器箱:234×196×93mm

四 注意：

1、安装和维护灯具时，必须切断电源。

2、使用时，灯具表面有一定的温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不得触摸。

3、该灯具适宜的安装高度为4~6米，最大投射范围Φ15米。

4、如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造厂或其服务代理商或一个有资格的人更换。

五 品质保证:

本产品NFE9112防眩应急泛光灯严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年
,自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.

NFE9112防眩应急泛光灯 分体式的泛光灯让我们生活与众不同。