屋顶防水补漏工程师教你如何做好防水防漏

产品名称	屋顶防水补漏工程师教你如何做好防水防漏
公司名称	河南超前建筑防水工程有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:超前建筑防水工程 型号:郑州屋顶防水补漏
公司地址	郑州市金水区国基路99号7号楼东3单元36号
联系电话	15538391660

产品详情

郑州屋顶防水补漏，河南超前建筑防水（18539979747），我们都知道，在家居装修工程中，防水防漏是重中之重。那么，我们该如何做好防水防漏呢?下面就跟郑州屋面防水一起去看看吧d。

家居防水防漏工程一般分为如下两个方面：

一、防外漏。所谓防外漏就是防止居室外部渗漏，若渗漏隐患来自于窗户、阳台，原因是铝合金门窗安装时防水防漏工艺达不到标准或不合格，造成每逢大雨就有渗漏现象。如果装修时不另改动，就要采取补救措施。具体方法为，窗台另安装，另补防水防漏剂，室外部分挖除原来的防水胶，重新打上防水胶。

二、卫生间和厨房方面的防渗漏。渗漏的原因是防水没做好，防漏的做法是：

1、装修前要认真检查楼上一层的厨房卫生间是否有渗漏，如果有，则应该先将楼上的防水工程做好后再装修。如果楼上暂时没有住人或因其他原因，楼上的防水工程一时处理不了，则应采取措施进行补救：在渗漏部位的底部涂刷聚氨脂，但渗漏部位的抹灰层要处理掉，基层要干燥。

2、厨房卫生间装修时，如果将原有墙地砖打掉重新装修，不管原来是否做过防水层，重新贴墙地砖之前都应重做防水层，四周侧墙防水层为高200mm，有浴缸的部位，防水层超过浴缸顶部200mm。有淋浴器且无其他防水措施时，防水层应做到淋浴所能喷淋到所有部位。

3、厨房卫生间装修时的防水处理：原先未做防水层，则按上述方法加做防水层;原来已做防水层，则应认真检查，看防水层是否到位，有否破损，否则应修补。修补完后应注水试验，以楼下及四周墙身无渗漏、无潮湿为合格标准。

4、厨房、卫生间等多水潮湿的部位在装修完工后，其地面的标高宜低于厅房或走廊地面的标高。厨房、卫生间门洞处应安装不怕水的石材，在其根部应做防水处理，严防积水从门洞处往厅房渗水。

5、卫生间厨房与走道相隔的门坎处特别需要留意。在安装大理石门坎前，均需用水泥搅拌加以填

充，待平涸后再安放门坎门，这样就可以把每日清洗卫生间、厨房的流水有效地堵住和间隔，有效地达到了防水防漏作用。

以上就是郑州屋面防水为您分享的内容，希望对您有所帮助。如果您有需要，欢迎随时与我们联系。您也可以继续关注我们，以便在第一时间获取更多资讯。