针式板式保温板测厚仪

产品名称	针式板式保温板测厚仪
公司名称	沧州路仪试验仪器有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	献 县段村乡高庄
联系电话	0317-4608382

产品详情

针式板式保温板测厚仪 仪器操作方法： 将仪器平稳放置在试验台上。
调整工作台下部的调平螺栓使工作台水平。 将量表装到表架上。 根据预测材料的厚度调整表加高度。
根据预测材料的厚度选择标准块。
针式板式保温板测厚仪将选定的标准块放在工作台上，在其上再放置铝垫块。 再次调整表架，使量表探头接触到铝垫块并使量表预压5mm，再在量表上调零，固定好表架，撤掉标准块和铝垫块。 放置预测试样，然后将量表探头回缩，再将铝垫块放置在试样上，松手量表探头将接触到铝垫块，些时读取量表的数值即可。 测量结束，将仪器擦拭干净涂油防锈。 针式板式保温板测厚仪设备清单： 1、
工作台（含立柱及表架）1套 2、 百分表1只 3、 标准铝垫块1块 4、 标准高度垫块3块
5、 说明书及合格证1份