江西赣州广业猪场卷帘布厂家

产品名称	江西赣州广业猪场卷帘布厂家
公司名称	赣州市广业帆布有限分公司
价格	8.00/平方米
规格参数	厚度:0.43mm 0.48mm 重量:500-600克/平方米 寿命:正常使用5-8年
公司地址	赣州市潭口镇畜牧公交站旁
联系电话	0797-6590676 15083736817

产品详情

养殖猪场卷帘布安装说明书：

1. 您需要安装的帆布按预定尺寸做好后, 上边卷筒内穿一支4分管, 4分管的长度要保证两端长出帆布10公分, 4分管穿好后即可将其用铁丝固定于事先埋好于墙壁内的10厘圆钢上,使帆布上边先固定;帆布下边卷筒穿一支6分管, 6分管穿好后要保证一端长出帆布30公分, 以便于安装钢索轮, 并且6分管穿好后要将帆布与6分管用橡胶套或塑胶套夹紧并用铁丝固定好, 以保证卷帘机能够将帆布缠绕在6分管上 安装钢索轮的方法: 使钢索轮一端离开帆布3-4公分, 按照钢索轮上两端孔的位置在6分管上钻两个同样的孔, 再用螺栓将钢索轮固定在6分管上, 但钢索轮安装方法要根据钢索轮上螺旋的旋向来确定

2. 将卷帘机固定在猪舍的墙壁上, 高度要合适, 便于以后操作, 而且固定要可靠, 保证使用安全

3. 将滑轮安装在钢索轮的正上方, 4分管的上面, 固定于墙上, 要牢固可靠

4. 钢索的缠绕方法: 先将钢索的一端固定在卷帘机转轮上, 用卷帘机上的螺钉将钢索夹紧, 保证使用的安全, 但在卷帘机的转轮上不要缠绕多余的钢索; 将钢索拉紧从上方的滑轮绕过, 下来后开始从钢索轮的内侧(靠近帆布的一侧)绕起,注意: 缠绕时钢索轮的一端要留3-4环不缠钢索, 为保证帆布从墙的

外面向上卷起, 钢索要从钢索轮未靠到墙的一端开始缠绕, 如果卷帘机安装在帆布的左侧, 则钢索沿钢索轮的螺旋逆时针缠绕, 如卷帘机安装在帆布的右侧, 则钢索沿钢索轮的螺旋顺时针缠绕, 当钢索绕到钢索轮中心时, 从钢索轮中心的螺钉再绕过半圈, 然后再从中心开始向钢索轮另一端缠绕,后注意: 在钢索轮靠近帆布一端所绕的圈数要少于另一端1圈, 再将钢索拉紧; 后将钢索的另一端牢固在地面上. 从设计上借鉴外国进口设备双向自锁结构，可以使你的升降操作达到随心所欲。所有零配件均采用先进的数控机床加工，确保卷帘机配件加工精度与质量，同时也提高了生产力水平，真正实现没有售后服务是好的售后服务。订购热线；15083736817曹小姐