遂道涵洞2方、3方专用小型搅拌车厂家总部促销价格

产品名称	遂道涵洞2方、3方专用小型搅拌车厂家总部促销价格
公司名称	湖北舜宇汽车销售有限公司
价格	80000.00/辆
规格参数	时风:2方、3方
公司地址	随州市曾都区南郊平原岗村程力工业园
联系电话	0722 - 7083200 13886881261

产品详情

遂道涵洞2方、3方专用小型搅拌车厂家总部促销价格。我厂是以小型混凝土搅拌车起步，在小型搅拌车占有了大量市场，研发小型搅拌车是我厂的强项，经十几年的努力，我厂为遂道涵洞2方、3方专用小型搅拌车作了很大的贡献。现在我厂有一批2方、3方搅拌车活动价格8万元。你可以直接来电：13886881261

搅拌车上装的主要技术参数:

1、几何容积：指罐体的内部体积。

2、搅动容积（有效容积）：指搅拌车实际最大装载容积。

3、搅拌均匀度：最后出料混凝土的均匀度和一致性。

4、出料剩余率：出料性能的指标。

5、进料速度（m3/min）：最大进料速度。

6、出料速度（m3/min）：最大出料速度。

7、拌筒最大转速（r/min）

2-6方搅拌车适用于矿山、隧道、乡、村、镇公路、水利工程、大型工程的尾期、短期、小型工程、微小型搅拌站、地铁、国防等工程建设。对限高、宽、长，具有车窄、轴距短、转弯半径小、灵活性强、效率高、个性化设计等特点。8-16方搅拌车是一、二、三、四线城市道路、桥梁、房屋、水利工程、大中型搅拌站不可缺少的运输工具。

本公司混凝土搅拌车配备原装进口三大件，具备快速加料、卸料、残余率少；重心、故障率低等特点；

采用优质高合金钢耐磨材料制作，低磨损、易维护、清洗简单、操作方便、超完美造型、匹配型动力组合、节能节油、承载力强等特点。

搅拌车的操作方法：

出车前的作业检查：检查时如发现异常现象，应找出原因并排除。

检查部位：发动机起动前，减速机、柱塞泵润滑有无渗漏，搅拌筒操作纵装置的操作手柄应置于空档位置。（注意：如搅拌车筒和发动机同时起动旋转，则有可能发生危险，务必注意！），发动机预热时，检查变量泵、马达、减速机是否有异常；检查操作位置搅拌筒的进料回转和出料回转是否正常，能否正常地进行回转。检查驾驶室内锁紧杆是否锁紧。（注意：检查时，切忌用手碰触机器的转动部分，并注意勿使衣服被机器卷入。）

搅拌车的上装操作方法：搅拌车的“ 搅拌 ”、“ 停止 ”、“ 出料 ”、“ 加速 ”及“ 锁定解除 ”等动作，都在两根操作手柄上来完成。在汽车后部左右两侧均能操作。

操作手柄的换档：操作手柄的“ 搅拌 ”、“ 搅动 ”、“ 停止 ”、“ 出料 ”、“ 高速 ”等一系列变换位置已在图中标出，每台车上有标识说明，可仔细研究学习。

无论是将操作手柄从“ 搅拌 ”拨至“ 出料 ”，还是从“ 出料 ”拨至“ 搅拌 ”,皆应使其在“ 停止 ”位置稍作停留，然后方可拨至下一个操作位置。

延长搅拌车的使用寿命的操作方法：

1、在驾驶室内操作手柄时，请不要踩踏加速板。

2、搅拌车行驶时，操作手柄应置于“ 搅动 ”档内，驾驶室内的防逆手柄亦应仍置于“ 进料、搅拌 ”档内，则会降低预拌混凝土的质量，影响搅拌车的行驶性能。

3、搅拌车开台工作前，发动机应空转预热。

4、扳动操作手柄，切勿用力过猛。

行驶前的安全准备工作：车辆在行驶前，应做好下列准备工作：

1、将操作手柄扳至“ 搅动 ”位置，使拌筒以搅动速度回转。

2、将驾驶室内推拉软轴操作手柄卡在位块的槽中锁定。

3、检查卸料槽锁柄是否扣牢。

遂道涵洞2方、3方专用小型搅拌车厂家总部促销价格。现我们厂家小型搅拌车2方、3方正在做活动中，你可以来厂考察选车。