郑州防冻液桶厂家分享正确添加防冻液的方法

产品名称	郑州防冻液桶厂家分享正确添加防冻液的方法
公司名称	河南付弟塑料制品有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:付弟塑业 产地:河南郑州 材质:PE
公司地址	河南省郑州市西三环化工路交叉口
联系电话	0371-63367365 13183135518

产品详情

郑州防冻液桶厂家分享正确添加防冻液的方法

郑州防冻液桶厂家前几篇文章里给大家分享了选购防冻液需注意的事项，相信不少朋友都有所收获。但是选对了防冻液并不意味着您用对了防冻液，其实防冻液的添加还是很有讲究的，下面郑州防冻液桶厂家为大家分享正确添加防冻液的方法。

郑州防冻液桶提醒大家，由于每个车的车型不一样，因此需要添加的防冻液的量也不一样，所以添加防冻液的时候一定要注意，下面就跟着郑州防冻液桶厂家一起来了解一下吧！

第一，防冻液加多少合适 一般的水箱上都有上限和下限，加到在中心就能够了。

第二、怎么添加防冻液 第一步：翻开盖子，排空水箱里的水后再拧紧螺栓，出水螺栓在水箱的下方能够挑选运用东西将其拧开，彻底放完之前水箱里的水，水一定要彻底放完，否则会影响防冻液的作用。
第二步：用东西拧下节温器上的放水小螺丝，在节温器上，约八毫米的直径那一个，因车而异。

第三步：向水箱里加防冻液，加至节温器上的小放水小螺丝口流水，即拧紧节温器上的小放水小螺丝。继续向水箱口加防冻液加到不能加停止，以后，拔下水箱盖周围的橡胶排空气的管子。

第四步：发动发动机一般踩油门至三千转以上，直至散热器电扇转动散热，即松油门（让发动机怠速工作，再往水箱口继续加防冻液，直至排空气的管子流水，让水流三-五秒左右，即插上排空气的管子，再踩油门至三千转以上，即松油门，让发动机迅速工作，再往水箱口加防冻液，加到不能再加停止。

以上就是郑州防冻液桶厂家为大家总结的正确添加防冻液的方法，郑州防冻液桶厂家虽然不是专业的防冻液生产厂家，但是为了给大家提供正确专业的防冻液添加方法，郑州防冻液桶厂家翻阅了大量的资料

和咨询了专业人士，才总结出了以上的结论。希望郑州防冻液桶厂家的讲解能够帮您正确的添加防冻液，保护您的爱车安全健康的行驶。同时也欢迎大家前来郑州防冻液桶厂家参观指导，也欢迎大家前来购买郑州防冻液桶。