XT-6 XT-8 XT-10型点火变压器

产品名称	XT-6 XT-8 XT-10型点火变压器
公司名称	西安顺泰热工机电设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	XT-6:82×70×70mm XT-8:100×92×78mm XT-10:100×93×75mm
公司地址	西安市长乐东路2999号京都国际
联系电话	029-62550911 15388634313

产品详情

一、概述

XT-6/XT-8/XT-10型点火变压器，可用于气体燃料、雾化的液体燃料的直接点火，广泛应用于工业窑炉及大中型灶具的点火。

该点火器的体积小，点火弧光能量大，性能可靠耐用，结构新颖，使用方便,防潮抗冻等优点，是一种工业、民用燃料点火器。

二、技术参数

1输入电压：220V±10%，50HZ

2 输出电压：

型号	XT-6	XT-8	XT-10
输出电压	2×6KV≧15mA	≧8KV≧20mA	2×5KV≧20mA

3 弧光频率：100HZ

4 工作时间：放电时间不小于5分钟

三、壳体与安装尺寸

1 材料：冷轧钢板

2 尺寸表

外形尺寸	82×70×70mm	100×92×78mm	100×93×75mm

安装尺寸　　Φ6×80　　Φ6×100　　Φ6×95

3 安装尺寸图：五、点火针

1点火杆前端材料0Cr25高温合金；

外部材质为;95瓷（Al2O3）；

2点火针外径Φ12/Φ8/Φ10；

安装固定端为M14×1.25。

点火针长度根据用户要求定制长度范围一般在0-1米之间

点火针发火端安装在燃烧器喷嘴前20~40mm处，燃气的烧嘴取较小距离或根据燃气压力调整。

六、使用

1本产品根据用户的控制方式与能量大小要求选型使用。

2每次点火时间不宜超过5分钟，点火时间一般是0-30s，点着后应及时断开电源或关掉电源开关。

3点火杆前端采用特殊结构，用户不能将其锯断或是折弯使用。

4点火线属于高压线，如果线不够长的话要进行连接加长，须选择耐压20KV的高压线，接头处用高压胶布进行封闭。

5 XT-6/XT-10属于双极输出，XT-8为单极输出