高原用20KW柴油发电机什么价格J20PM

产品名称	高原用20KW柴油发电机什么价格J20PM
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	机油容积：:5.5L
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

高原用20KW柴油发电机什么价格J20PM意欧鲍柴油发电机的启动全过程是怎样的，了解这些能帮助大家更好的进行发电机组的操作。下面我们来看一下柴油发电机组从预热到启动的过程的三个步骤：预热、上电、启动。

1、预热。装有预热器的机组，在启动前，人员可根据环境温度决定是否机组进行预热操作，带预热按钮的控制屏可控制发动机启动加热进行工作，以达到预热目的。

2、上电。将控制屏钥匙开关从OFF打向ON位置，观察到面板上仪表背景灯亮，表示控制屏已上电，同时机组燃油处于打开状态，带电子调速控制器或电喷型机组的控制器也处于工作状态。

3、启动。部分机组控屏具有怠速/全速转换开关，用户可根据实际的需要，选择是否怠速启动或者是全速一次性启动。通常怠速运行时间不宜超过5分钟，机组切勿长时间在怠速状态下运行。

防止燃油泄漏，发生爆炸。机器一体完整的封闭性，和绝缘保护罩的设计，起到了更好的降噪效果。高原用20KW柴油发电机什么价格J20PM静音柴油发电机配有软胶手启动手柄，独特设计，免受从不同方向启动时机器刮伤。专利款油箱盖，有心设计

静音柴油发电机组带载能力下降主要原因有：

1、空气过滤器太脏，吸入空气不够，这时须清洗或更换空气过滤器；

2、燃油过滤装置太脏，喷油量不够，须更换或清洗；

3、点火时间不正、须调整。

柴油发电机组的一些零部件也会影响柴油发电机组功率变化：

因为柴油发电机组的动力部分柴油机在工作时，许多零件在一定的负荷下以很高的速度相对滑动或转动

，如活塞与缸套、曲轴与轴承等。这些零件的表面虽然有不同程度的润滑，但随着工作时间的增加，相互接触的表面必然由于磨擦而产生磨损，逐渐破坏了原来的尺寸和几何形状。这种正常的磨损常称之为“ 自然磨损 ”，实际上是不可避免的。还有柴油机功率的大小和空气量及所能燃烧的柴油量也有一定关系。与此同时空气的温度、湿度也会影响柴油机的功率，空气的温度高，湿度大也会使柴油机的功率降低。

型号：J20PM

发电机参数		消音装置：	工业消音器
额定功率：	20KW	发动机型号	J-D22T
*大功率：	22KW	耗油量:	205g/kw.h
额定频率：	50HZ	油箱容积：	55L
额定电压：	220/380V	机油容积：	5.5L
结构类型：	静音式	过载能力：	100%/1h
功率因素：	0.9/1	缸径*行程：	4*82*79mm
相　数：	单/三相	发动机功率：	50HP
发电机类型：	稀土永磁电机	压缩比：	19:1
发动机参数		整机参数	
绝缘等级：	F	工作时间：	10-15H
启动方式：	电启动	噪音（db）7M	60-78
燃油型号：	0#或-10#柴油	燃油表：	有
调速方式：	电子调速	整机超载保护:	有
发动机品牌：	UOPBO意欧鲍	自动过载保护：	有
冷却方式：	水冷	电压表：	有
额定转速：	3000r/min	输出指示灯：	有
缸体结构：	四缸、四冲程	机器重量：	380/420kg
燃烧系统：	直喷式	外形尺寸：	1480780*1020mm
控制装置	ECU	电磁控油阀：	有

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

德国工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置　　远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）　　定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997