出售二手吸粪车白菜价格

产品名称	出售二手吸粪车白菜价格
公司名称	郓城县丰达环卫机械销售中心
价格	10000.00/辆
规格参数	东风:吸粪车 全新 二手:吸粪车价格 山东:丰达环卫
公司地址	山东省菏泽市郓城县
联系电话	15563703032

产品详情

吸粪车购车热线 15554448997

山东丰达环卫机械有限公司作为市政指定吸粪车生产厂家和东风、解放；福田等大品牌重要合作企业，同时丰达环卫车厂家为回报广大新老客户的厚爱，丰达环卫车厂生产的所有吸粪车、三轮吸粪车、小型吸粪车、出售二手吸粪车白菜价格农用吸粪车、抽粪车、小型三轮抽粪车等均厂家直销，零利润出售，为您提供最专业，最全面的吸粪车价格。同时丰达环卫车厂设有吸粪车售后服务网点遍布于全国各个地区，在各大省市设有专业环卫汽车直销中心，销售人员覆盖全国各大省市，提供为各位客户送货上门服务。丰达环卫车厂通过多年来的努力，凭借雄厚的技术力量，完备的检测手段，稳定的吸粪车质量，灵活的经营方式，已多次获得上级主管部门和广大用户的好评。解决客户购买吸粪车的售后之忧，努力打造成广大客户买得起的最好的吸粪车、价格最低的吸粪车。欢迎各界人士来我厂参观考察。

吸粪车主要是由：罐体、真空泵、取力器、四通阀、水气分离器、油气分离器、回油箱、方向旋转臂、锁紧组成。1、罐体罐体是粪车的主体，其顶部开设有空气孔，吸排孔。空气孔与水气分离器相通是空气出入罐体的通道。入孔平时密封着维修时可以打开，吸排孔上连吸粪胶管下连虹吸道粪液出入罐体的通道。罐体两侧中部设有走台箱，平时用于搁置吸粪胶管，维修时站立。罐体内部装有防荡板，用以减少车辆行驶所引起的液体的剧烈晃荡冲击对罐体及其车架连接部位损坏。前封头设有观察量管，便于监视装载量，防止超载。底部设有清洗孔，平时密封着，清洗罐体时，可打开清洗孔盖，让污水自流排出。罐体以刚性连接方式，安装在车架上，两者中间设有缓冲垫，可减轻车辆的振动对罐体的损害。由于吸粪胶管始终浸没于液面上，罐体内的空气被抽吸后，因其得不到补充而越来越稀薄，致使罐内压力低于大气压力，粪液即在压缩空气的作用下，经吸粪胶管排出罐体。2、真空泵吸粪车真空泵是吸粪车上的关键元件，主要和取力器，三通四位阀等配合作业实现抽真空和向罐体内加压作业。目前吸粪车上常用的都是单级旋转油封真空泵，理想工作压力，具有安装方便，抽真空度高，效率高等特点。真空泵主要由泵体，转子及其组建，泵壳，旋片，滑环，轴承盖及密封装置组成，转子为易损件，为了方便拆卸修理，转子回旋中心偏离于泵体中心。其工作原理是偏心转子在取力器带动下工作，把罐体吸入压缩室，当

压力超过排气口规定值后，压缩室自动开启，把压缩空气排出，这样罐体内部空气就被抽出，反复循环，罐体内部就形成真空。为了保证真空泵正常工作和避免污染，在生产吸粪车的时候还安装了油气分离器和水气分离器来过滤压缩气体中的水汽和油气。3、取力器吸粪车取力器的运转，是靠发动机动力通过取力器，传动轴来转动，取力器安装于变速器左或右侧部，操作柄上部位于驾驶室中间板。这种取力器由输入齿轮、输入轴、中间齿轮、中间轴、输出轴、输出齿轮、拔叉轴、拔叉等及操作柄构成。输入齿轮与变速器输出齿轮是常啮合副。起动真空泵前，将变速器输出齿轮是常啮副。起动真空泵前，起变速器挂入空档，然后启动发动机，分离离合器，打开取力器开关，此时拔叉轴前移，拔叉带动输出齿轮在输出轴上，滑移而与中间齿轮啮合，输出轴靠花键与输出齿轮传给输入齿轮，中间齿轮传递给输出齿轮，在由输出联轴传输给传动轴。从而带动真空泵转动。吸粪车本产品用于抽吸粪便，污水、污泥浆和混有较小悬浮杂物的液体，具有抽吸效率高、自吸、自排及直灌等特点，广泛适用于大、中、小城镇环卫、市政、农业、化工、厂矿企业、物业小区使用，真空吸粪泵可自吸自排。我厂备有一级、二级油气分离器、四通阀、带单向阀的水气分离器及防溢装置，供配套使用，独立计价。所以，不同配置的吸粪车产生的价格不同。