施工升降机安装现场要求

产品名称	施工升降机安装现场要求
公司名称	广东华楠骏业机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇宴岗社区第二工业区
联系电话	0769-85169577 18402022619

产品详情

施工升降机安装现场要求　采用辅助设备如吊车、塔吊进行装拆吊装时，应统一指挥，密切联络，采用自有扒杆辅助吊装时，应检查扒杆系统是否可靠，确认各性能完好后，方可进行作业。吊物时，周边应划出警戒区域，并拉好溜绳，绑扎好吊物，严禁超负荷吊装。　1、安装前必须检查基础是否符合要求，检查吊具、索具和施工电梯各部件是否齐全，调整好制动器及操作开关，确认正常后方可进行作业。　2、当风速9米/秒或雷雨、下雪、大雾等恶劣天气下，严禁进行装拆作业。
3、升降机安装时应检查或安装好梯笼顶上的安全栏杆，加节时应使用好防梯笼下滑千斤绳。　4、安装的零部件，禁止大量放在梯笼内，应及时清理笼内物品，减轻吊笼重量；安装时，禁止高空向下投物；安装加(降)节时，应把持好物件或工具，以防落失。
5、安装时必须设置安全警戒区域，并有专人监护；严禁任何人站在悬吊物下。　6、安装时，严禁任何人进入梯笼下边的围栏内。电梯运行时，应注意基座或围栏周边是否有人(或杂物)。　7、电缆应满足操作所需的长度，电缆线上不得堆压物品或让车辆挤压、辗过；有电缆滑车时，在装(拆)滑车前(后)，应专人整理并照看电缆，严禁运行中电缆刮碰。　8、高空焊接或切割时，必须系好安全带，焊接周围和下方应采取防火措施；气割的氧气、乙炔瓶严禁放在梯笼内，并距离应大于5m。　9、所有参与安装作业的人员，必须经专门机构培训，经考试合格并取得上岗证。严禁无证人员从事装拆作业。
10、所有参与安装作业的人员，必须身体健康、无恐高症，严禁带病参加作业。　11、所有参与安装作业的人员，必须按规定穿戴好劳动防护用具，长发应束紧不得外露，高处作业时必须系好安全带。

12、进入施工现场必须戴好安全帽，严禁戴竹帽、穿“ 三鞋 ”(拖鞋、硬底鞋、高跟鞋)上班。　13、所有参加安装作业人员(含电梯司机等)应服从现场施工员的统一安排，服从带班人员统一指挥、布置。

东莞市华楠骏业机械有限公司

地址：东莞市虎门镇宴岗社区第二工业区5栋

联系人：柳副总 13902607290

销售热线：0769-85169577　85262998

传真：0769-85567077

网站：http://www.hnjunye.com/

Email：hmjunyejx@163.com