# 南京屋面铝合金变形缝材料

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 南京屋面铝合金变形缝材料 |
| 公司名称 | 江苏君轩建材有限公司 |
| 价格 | 45.00/米 |
| 规格参数 | 君轩:100*2500<br>JX:200*2500<br>南京:300*2500 |
| 公司地址 | 江苏南京鼓楼区东宝路8号时代天地广场1栋1719室 |
| 联系电话 | 17361909863 |

# 产品详情

南京屋面铝合金变形缝材料

江苏君轩建材有限公司是专业生产加工建筑变形缝、防滑条、铝合金高档防尘地毯（垫）、止水带、阻火带等铝合金建筑材料。 我们的产品能够实现建筑物的自然转移和移动，并且能够防止烟雾和火灾蔓延。建筑铝合金变形缝是建筑设计中必不可少的部分，以适应运动并保持建筑物和人员不受伤害。

楼地面建筑变形缝价格1：按照使用类别：地面变形缝、内墙吊顶变形缝、外墙变形缝、屋面变形缝，2：两侧结构特点：平面型、拐角型。
3：按照装置结构：金属盖板型；金属卡锁型；双列嵌平型；单列嵌平型；抗震型，承重型

变形缝安装完成美观的条件及做法

1检查A.检查建筑连接系统安装在安装公差和其他影响工作性能的条件的表面和封堵。只有在不满意的条件得到纠正后才进行安装。

2准备A.根据建筑联合系统制造商的书面说明准备衬底。

B.用制造商推荐的修补砂浆修补混凝土板和堵塞，以满足预期的结构负荷。C.协调和布置锚点，设置图纸，以及安装连接系统的说明。提供金属、类型和尺寸的紧固件，以适应所指示的结构，并提供连接系统的安全连接。浇铸框架:协调和提供框架浇筑混凝土。

3.03安装A.遵守制造商的书面说明，以储存、处理和安装建筑连接组件和材料，除非有更严格的要求。

B.金属框架:执行切割、钻孔和安装连接系统所需的配件。

1。安装在真正的对齐和适当的关系到接缝和毗邻完成的表面测量从确定的线和水平。

2。根据安装时的环境温度，调整实际结构间隙和名义设计间隙之间的差异。通知架构师，如果出现差异，将影响适当的联合安装和性能。

3所示。切割和合适的末端，以适应热膨胀和金属的收缩，而不屈曲的框架。

4所示。定位于与相邻表面的连续接触。

5。标准工作系统:在需要的地方按水平进行。连续支撑肋下，以防止在使用时垂直偏转。

6。重型系统:根据需要进行维修或灌浆，以保证连续框架的支持，并使框架达到适当的水平。匀场是不允许的。

7所示。在制造商推荐的时间间隔定位锚点，但不少于3英寸，不超过24英寸。

C.金属框架密封:在框架内安装弹性密封件和膜，以符合制造商的书面指示。安装最少数量的末端接头。

1。为直线段提供连续的长度。

2。根据制造商的书面指示进行密封过渡。由制造商推荐的硫化或热熔接场接头。

3所示。安装:机械锁紧密封，或按制造商推荐的胶粘剂或压敏胶带粘在框架上。

D.压缩密封:在安装压缩密封件之前，应由制造商推荐使用胶粘剂或润滑剂。

用现场或工厂制造的终端设备终止连接组件的暴露端口。

F.耐火等级的总成:协调安装建筑连接件的材料和相关的工作，使完整的总成符合装配性能要求。

1。防火屏障:安装防火屏障，以提供连续的、不受干扰的、贯穿整个关节的耐火材料，包括过渡和现场拼接。

G.水障:在外部接缝处提供水障，并在图纸上要求。提供所指示的排水管件。在相邻区域完成工作之前，不要拆卸保护盖。当保护盖被移除时，清洁暴露的金属表面，以符合制造商的书面指示。

B.保护安装不受其他部分的损坏。在必要的情况下，由于施工繁忙，移走并妥善保存盖板或密封，并安装临时保护。在工作完成之前重新安装盖板或盖板。