诺美斯履带式抛丸清理机操作方法

产品名称	诺美斯履带式抛丸清理机操作方法
公司名称	泊头市诺美斯机械设备有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	诺美斯:机械 Q3210:Q3210 河北:沧州泊头
公司地址	泊头市文庙镇邵庄子工业区
联系电话	0317-5566651 17331794286

产品详情

履带式抛丸清理机
是一种小型的清理设备，主要由清理室,抛丸器总成,提升机,分离器,螺旋输送器,除尘管道等部分组成。

1 凡是本机操作人员必须对本说明书以及本机的工作原理性能及操作方法,润滑等方面有全面的了解，方能进行操作。

2 将弹丸（200kg）陆续加入室体内，然后放入工件，关闭加料门，准备开车。

3 启动除尘器风机。

4 依次按钮启动：提升机,抛丸器,供丸闸门，开始清理工作。清理完毕后，依次按钮关闭：供丸闸门,抛丸器,提升机,除尘器风机，再启动振打电机清灰，到一定时间后振打停止。

5 抛丸器完全停止后，打开加料门，将工装及工件吊出。

6 遇有紧急情况，可按急停按钮，机器立即全部停止工作。

7 全部工作完毕后，应及时关闭除尘器。

8 在通风除尘系统中，装有两个蝶阀，根据情况调整两蝶阀，可得到良好的分离效果。

9 抛丸器定向套的调整：在使用过程中因定向套磨损使弹丸扩散角增大，导致抛丸器和清理室的其他护板磨损加快。因此，定向套的磨损超过10毫米时，应更换新的定向套（开口方向与水平方线夹角为45°）。

10 应定期清除除尘器下方集尘箱中的粉尘，以防阻塞排尘管，影响除尘效果。

11 应经常清理清理室底部以及分离器漏斗中筛网下的杂物。

12 应经常清扫设备周围的弹丸，以防滑倒伤人。

13 应经常检查清理室中履带及提升机皮带有无跑偏现象，以免损伤皮带。

14 禁止在抛丸器没完全停止时打开加料门，以防出现事故。