朝阳鼎熠振动cz电磁仓壁振动器批发代理

产品名称	朝阳鼎熠振动cz电磁仓壁振动器批发代理
公司名称	新乡市牧野区鼎熠振动机械有限公司
价格	900.00/台
规格参数	品牌:鼎熠振动 型号:cz 产地:河南新乡
公司地址	牧野区吕村村东1301号
联系电话	17603731594 18237366625

产品详情

CZ型仓壁振动器的控制原理为半波速流电磁线圈由交流电经二极管整流供电。另外，我厂还生产与CZ系列仓壁振动器相配套的各种型号的控制箱。它可以实现振幅的手动连续调整。连续、均匀、远距离地控制仓壁振动器对料仓的高频振动和冲击力。

料仓直径不大于1米则需一台即可，料仓直径大于1米的应在料仓侧面板安装两台即可。应注意此两台装置的水平安装位置应相差50-100mm在圆锥形料仓的应用，建议原则上应安装两台装置在相对的侧面板上，每台应装在侧面板的垂直中心线上；在容量比较大的上部是混凝土料仓，下部是钢板结构的料仓，安装部位周长小于4米的安装一台装置即可，大于4米的应每隔4-6米安装一台。

CZ电磁仓壁振动器/防闭塞装置安装方法：

1.全钢板制料仓：仓壁振动器/防闭塞装置应当焊接在料仓仓壁面上。

2.全混凝土料仓及带加强钢筋制料仓，在仓内应敷设振动板，仓壁振动器/防闭塞装置应焊在振动板上。

3.为混凝土料仓，为钢制料斗。仓壁振动器/防闭塞装置应当焊接在干制料斗壁面上。

4.贮存纯粗块物料的料仓，这种物料的料仓，无论形式如何，均应在仓内敷设振动板。仓壁振动器/防闭塞装置应焊在振动板上。

5.溜槽：仓壁振动器/防闭塞装置应焊在溜槽易粘，堵料的部位上。

CZ电磁仓壁振动器安装位置：（1）圆锥形料仓：振动器应安装在料仓下部沿仓高1/4或小于1/4的位置上。对于难以处理的物料应在对侧面的不同高度上再安装一台。

（2）角形料仓：应安装在料仓上部某一面沿仓高1/4或小于1/4处中心线上。若要求其它三方面或拐角部也产生振动，或对于难以处理的物料，则应在对侧面不同高度上再安装一台。

（3）抛物线形料仓：对于大的抛物线形料仓，振动器应安装在距料仓口20-25厘米处的中心线上。若有垂直加强筋通过时，则需靠近加强的地方安装。

（4）底部倾斜料仓：振动器应安装在最低位置。这样做不仅能对料仓产生振动，而且可促进出口物料的流动。

（5）平底中心出口料仓：由于静止角的原因，物料在底部会产生死角，形成料仓“ 底 ”，故振动器应安装在静止角斜面与料仓侧面相交点稍高的位置。

（6）有垂直侧面的料仓：振动器应安装在与垂直面相对的侧面，靠近出口端沿仓高1/4或小于1/4处

（7）木制料仓：不应把振动器直接安装在仓壁上，而应在料仓里衬上块钢板，作为振动板。然后把振动板和振动器一并紧固在料仓壁上。

（8）混凝土料仓：振动器安装的方法和木制料仓一样，需附加振动板。（9）斜面槽：对于厚度小于3-3.5毫米的料槽，若在中心线靠下一点的部位安装，便会在料槽下端产生强烈的振动。用于圆筒形料槽时，可先把振动器装在平板上，然后用U形螺栓固定在管子上。安装单台振动器时，一般应装在溜槽下端40%的位置上。安装多台时，应保证同步运行，最下部的一台应装在距离溜槽端部45-60厘米处。