安平汉明苗床温室移动苗床合理的布置-安装-节省使用空间

产品名称	安平汉明苗床温室移动苗床合理的布置-安装-节省使用空间
公司名称	安平县汉明育苗设备厂
价格	68.00/平方米
规格参数	丝径:3.0mm*4.0mm 网孔:130mm*30mm 苗床规格:1.8m*32m
公司地址	河北省衡水市安平县城关镇刘町村
联系电话	18503185893

产品详情

移动苗床：移动式苗床，从品名来看，大的优点就是可以移动。首先，移动苗床的可移动性使得温室大棚的可利用面积大大提高，节省空间，使整个温室大棚显得井然有序。其次，在运输多盆花卉苗木时，可以直接推动移动苗床，无需再手工一盆一盆的搬运，省时又省力。后，移动苗床安装简易，就算你从未安装过，看了我厂提供的安装图纸，在安装时便会得心应手。

移动苗床近几年在温室大棚，花卉养殖基地的使用率很高，既方便，又美观，最主要的是可以增加温室大棚的使用面积，移动苗床已经普遍好多年了，大部分的客户已经清楚的了解了移动苗床的安装过程，但是一些新的客户对移动苗床的安装过程还不是很了解，所以今天针对移动苗床的安装方法给大家分享一下，希望可以帮到您。安装的步骤如下：

根据移动苗床布置及安装图，安装苗床支架。

根据图纸连接端头斜撑。

根据苗床图纸组合滚动体，并将滚动体置于苗床支架上。

在滚动体上面摆放横支撑，一般为50cm一根。横支撑的作用是增加苗床工作台的承重能力。

在滚动体上组合苗床工作台，并铺设钢丝网面，铝合金作为周边。

根据滚轴管的管径安装相应的苗床手轮。

安装防侧翻装置放置苗床工作台发生侧翻。

调整滚动体及工作台，使工作台在中间位置时，随滚动体的转动可分别向左或向右移动200mm。

安装及调整整个温室内的苗床。

逐个检查每个苗床，并修锉毛刺。

以上式汉明温室苗床厂提供的安装说明，详细的安装图纸我们会随货一起发。

安平县汉明育苗设备厂专业设计生产销售温室苗床、潮汐苗床、苗床网、新式物流苗床、无土栽培、新型草莓立体槽、蘑菇架、温室移动喷灌机等农业设施。一手货源，保质保量，价格合理，期待与您金诚合作 共铸辉煌 刘18503185893 欢迎新老客户莅临指导，订购！官网：http://www.hanmingmiaochuang.cn