重庆西门子6RA70直流调速装置坏维修公司

产品名称	重庆西门子6RA70直流调速装置坏维修公司
公司名称	雷煜自动化
价格	600.00/台
规格参数	西门子:6ra70控制板坏维修 型号:过流，过压，过热维修 区域:无励磁电压维修
公司地址	成都青白江区清泉大道716号66栋 崧泽大道6686号
联系电话	15881129430 18521082189

产品详情

重庆西门子6RA70直流调速装置坏维修公司、西门子6RA70直流调速器开机面板显示FOO4故障代码维修、西门子直流调速装置开机面板显示F005故障代码维修、西门子直流调速装置坏维修、西门子直流调速器坏维修、江阴西门子直流调速器维修、昆山西门子直流调速装置坏维修、西门子6ra70上电报警维修、西门子直流调速装置开机无显示维修、西门子直流调速装置常见故障维修、西门子直流调速器售后维修厂家电话、

西门子直流调速6RA70维修，专业西门子变频器维修，可解决西门子6RA70直流调速常见故障：烧保险，无输出，启动报故障，复不了位，电机运转不连贯，模块炸，主板坏，驱动板坏，面板无显示维修等。

公司配件齐全，维修时间短（当天可修好），维修质量好，质保周期长，也可上门调试维修。

西门子6RA70直流调速型号；

单象限运行整流装置，额定输入电压3AC400V

重庆西门子6RA70直流调速装置坏维修公司

6RA7018-6DS22-0 30A

6RA7025-6DS22-0 60A

6RA7028-6DS22-0 90A

6RA7031-6DS22-0 125A

6RA7075-6DS22-0 210A

6RA7078-6DS22-0 280A

6RA7081-6DS22-0 400A

6RA7085-6DS22-0 600A

6RA7087-6DS22-0 850A

6RA7091-6DS22-0 1200A

6RA7093-6DS22-0 1600A

6RA7095-6DS22-0 2000A

单象限运行整流装置，额定输入电压3AC575V

6RA7025-6GS22-0 60A

6RA7031-6GS22-0 125A

6RA7075-6GS22-0 210A

6RA7081-6GS22-0 400A

6RA7085-6GS22-0 600A

6RA7087-6GS22-0 800A

6RA7090-6GS22-0 1000

6RA7093-6GS22-0 1600A

6RA7095-6GS22-0 2000A

单象限运行整流装置，额定输入电压3AC690V

6RA7086-6KS22-0 720A

6RA7088-6KS22-0 950A

6RA7093-4KS22-0 1500A

6RA7095-4KS22-0 1900A

单象限运行整流装置，额定输入电压3AC830V

6RA7088-6LS22-0 900A

6RA7093-6LS22-0 1500A

6RA7095-6LS22-0 1900A

四象限运行整流装置，额定输入电压3AC400

6RA7013-6DV62-0 15A

6RA7018-6DV62-0 30A

6RA7025-6DV62-0 60A

6RA7028-6DV62-0 90A

6RA7031-6DV62-0 125A

6RA7075-6DV62-0 210A

6RA7078-6DV62-0 280A

6RA7081-6DV62-0 400A

6RA7085-6DV62-0 600A

6RA7087-6DV62-0 850A

6RA7091-6DV62-0 1200A

6RA7093-6DV62-0 1600A

6RA7095-6DV62-0 2000A

四象限运行整流装置，额定输入电压3AC575V

6RA7025-6GV62-0 60A

6RA7031-6GV62-0 125A

6RA7075-6GV62-0 210A

6RA7081-6GV62-0 400A

6RA7085-6GV62-0 600A

6RA7087-6GV62-0 850A

6RA7090-6GV62-0 1100A

6RA7093-6GV62-0 1600A

6RA7095-6GV62-0 2000A

四象限运行整流装置，额定输入电压3AC690V

6RA7086-6KV62-0 760A

6RA7090-6KV62-0 1000A

6RA7093-6KV62-0 1500A

6RA7095-6KV62-0 2000A

四象限运行整流装置，额定输入电压3AC830V

6RA7088-6LV62-0 950A

6RA7093-6LV62-0 1500A

6RA7095-6LV62-0 2000A

重庆西门子6RA70直流调速装置坏维修公司西门子OP277黑屏维修|白屏维修|花屏维修

西门子OP277死机维修,通讯不上维修,按不动维修，西门子触摸屏维修，可解决西门子触摸屏常见故障：黑屏、花屏、按触摸屏无反应或反应慢、内容错乱、进不了系统界面、无背光、背光暗、有背光无字符、不能通信、按键无反应 ；西门子摸屏维修：6AV6642-0AA11-0AX0（TP177A）、6AV6642-0BC01-1AX0（TP177B）、6AV6642-0BA01-1AX0（TP177B）、6AV6642-0DC01-1AX0（OP177B）、6AV6642-0DA01-1AX0（OP177B）、6AV6643-0BA01-1AX0（OP277-60）、6AV6643-0AA01-1AX0（TP277-6）、6AV6643-0CB01-1AX1（MP277-8）、6AV6643-0DB01-1AX1（MP277-8）、 6AV6643-0CD01-1AX1（MP277-10）、6AV6643-0DD01-1AX1（MP277-10）、6AV66440AA012AX0、（MP377 12"）6AV66440AB012AX0 （ MP377 15"）、 6AV66440AC012AX0（ MP377 19" ）、6AV66440BA012AX0（MP377 12"）、6AV6545-0BA15-2AX0 （TP170A）、6AV6545-0BB15-2AX0（TP170B）、6AV6545-0BC15-2AX0 （TP170B）、6AV6542-0BB15-2AX0（OP170B）6AV6545-0CA10-0AX0 （TP270-6）、6AV6545-0CC10-0AX0（TP270-10）、6AV6542-0CA10-0AX0 （OP270-6）、6AV6542-0CC10-0AX0（OP270-10）、6AV6542-0AG10-0AX0 （MP270B）等触摸屏维修显示屏维修；

西门子触摸屏维修：6AV6545-0AH10-0AX0 （MP270B-6） 6AV6545-0AG10-0AX0（MP270B-10）、6AV6542-0DA10-0AX0 （MP370）、6AV6545-0DA10-0AX0（MP370）、6AV6545-0DB10-0AX0（MP370）、6FC5203-0AD10-0AA0、6FC5203-0AF00-0AA1（OP010）、6FC5203-0AF22-0AA2 6FC5203-0AF01-0AA0（OP010C）、6FC5203-0AF02-0AA0、6FC5203-0AF02-0AA1、6FC5203-0AF03-0AA0（OP015）、6FC5203-0AF04-0AA0（OP010S）、6FC5203-0AF22-0AA0、6FC5203-0AD12-0AA0等触摸屏维修显示屏维修

上海西门子触摸屏维修中心 地址：上海市

西门子触摸屏MP277销售、MP370系列销售、MP270系列销售、MP377系列销售、MP270B系列销售、TP27系列销售、TP7系列销售、TP178micfo系列销售、TP177A、TP177B系列销售、TP170系列销售 、TP270系列销售、TP277系列销售、TP37系列销售、OP3系列销售、OP5系列销售、OP15系列销售、OP7系列销售、OP17系列销售、OP20系列销售、OP27系列销售、OP77系列销售、OP177B系列销售、OP270系列销售、OP170B系列销售、OP277系列销售、OP77系列销售、OP37系列销售、OP25系列销售

西门子TP系列触摸屏常见故障现象

（1）黑屏、花屏、白屏

（2）液晶屏老化所致，高压低，灯管老化

（3）液晶屏无显示，亮度看不清楚

（4）液晶屏显示竖条、显示横条

（5）通讯连接故障

（6）启动引导一半不动

（7）开机不能进入用户画面

（8）触摸屏玻璃破损

（9）更换触摸屏

（10）触摸偏移

（11）触摸屏不能触摸，或者一半可以触摸另一半不能触摸

（12）触摸屏不能校准

（13）触摸屏无背光

触摸屏型号：6AV3637-1PL00-0AX0(TP37)

6AV3627-1QL01-0AX0(TP27) 6AV3627-1NK00-2AX0(TP27)

6AV3607-1NH01-0AX0(TP7)

6AV3607-1NH00-0AX0(TP7)

6AV6545-0AA15-2AX0(TP070)；5.7

6AV3627-1QK00-2AX0(TP27)

6AV6545-0BA15-2AX0(TP170A)；5.7

6AV6545-0BB15-2AX0(TP170B)（单色）；5.7

6AV6545-0BC15-2AX0(TP170B)

6AV6545-0CA10-0AX0(TP270)

6AV6545-0CC10-0AX0(TP270)

6AV6545-0AG10-0AX0(TP270)

6AV6 642-0AA11-0AX0(TP177A)；5.7

6AV6 642-0BC01-1AX0(TP177B)；5.7

6AV6643-0AA01-1AX0(TP277)；5.7

6AV6 640-0CA01-0AX0(TP170micro)；5.7

6AV6 640-0CA11-0AX0(TP177micro)；5.7

6AV6 640-0DA11-0AX0(TP178micro)；

5.76AV6 640-0DA11-0AX0(K-TP 178 micro)；

6AV6 640-0CA11-0AX1 (TP177 micro)；

旧屏

6AV6 545-0BA15-2AX0 TP170A触摸式面板

6AV6 545-0BB15-2AX0 TP170B触摸式面板,5.7寸单色中文显示

6AV6 545-0BC15-2AX0 TP170B触摸式面板,5.7寸彩色中文显示

6AV6 542-0BB15-2AX0 OP170B操作员面板,5.7寸单色中文显示

6AV6 545-0CA10-0AX0 TP270-6触摸式面板,5.7寸彩色中文显示

6AV6 545-0CC10-0AX0 TP270-10触摸式面板,10.4寸彩色中文显示

6AV6 542-0CA10-0AX0 OP270-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示

6AV6 542-0CC10-0AX0 OP270-10操作员面板,10.4寸彩色中文显示

6AV6 542-0AG10-0AX0 MP270B按键式面板,10.4寸彩色中文显示

6AV6 545-0AH10-0AX0 MP270B-6 触摸式面板，5.7寸彩色中文

6AV6 545-0AG10-0AX0 MP270B-10 触摸式面板,10.4寸彩色中文显示

6AV6 542-0DA10-0AX0 MP370按键式面板,12寸256色中文显示

6AV6 545-0DA10-0AX0 MP370触摸式面板,12寸256色中文显示

6AV6 545-0DB10-0AX0 MP370触摸式面板,15寸256色中文显示

6AV6 574-2AC00-2AA1 CF 存储卡 512 MB