二七区通风管道 通风管道图纸 钇光通风

产品名称	二七区通风管道 通风管道图纸 钇光通风
公司名称	河南钇光通风设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市民权县城关镇建业路88号
联系电话	18637076719

产品详情

空调工程通风管道安装施工工艺

施工准备（1）工作条件一般排气扇系统和空调系统的安装应在建筑围护结构完成，障碍物清理，地面无碎屑的条件下进行。空气净化系统的安装应在建筑物内部安装的部件的地面上进行，墙面抹灰，通风管道图纸，房间没有灰尘飞扬或防尘措施。一般情况下，除尘系统的风道安装应在安装设备的工艺设备或确定设备基础后进行，通风管道技术，并且设备连接器和盖板的位置是已知的。检查现场预留孔的位置和大小，以满足图纸的要求。每侧比实际部分大100mm。作业现场应有相应的辅助设施，如梯子，架子，安装通风管道，安全防护，消防设备，以及施工人员的技术，质量和安全。

排气高效过滤器的位置不应深入管道或墙壁内部，并应与排气口相邻。过滤器位置和通风口结构应易于安全地更换过滤器。排气管的正压部分不应穿过房间，排气扇应位于室外排气口附近。排气扇单元必须单独使用。必须详细计算排气量。总排气量应包括从外壳，生物气柜，离心机和真空泵泄漏的空气量。为三级和三级生物安全实验室安装排气高效过滤器应该是现场泄漏检测的条件。如果现场没有泄漏检测条件，则应使用预先测试的防漏特殊排气过滤器单元。排气密封阀应位于排气高效过滤器和排气扇之间。排气扇外的排气管上应安装防护网和防雨罩。

6不锈钢法兰连接螺栓，应使用相同材质的不锈钢螺栓。
7铝板风道法兰连接应采用镀锌螺栓，并在法兰两侧镀锌垫圈。
8聚乙烯管道法兰和玻璃钢法兰连接使用镀锌螺栓。 2，风管不能连接蓝箍1箍连接：主要用于钢板圆管和螺旋管连接，先将每个管段的末端压出滚筒，并做成小口的一端。在安装过程中，小开口根据气流方向插入大开口。耳环的外表面通过钢箍紧密连接，二七区通风管道，最后用耳环中间的螺栓紧固。 2插入式连接：主要用于矩形或圆形管道连接。首先制作连接管，然后在两侧插入风道，然后用铆钉紧固。

二七区通风管道-通风管道图纸-钇光通风(推荐商家)由河南钇光通风设备有限责任公司提供。二七区通风管道-通风管道图纸-钇光通风(推荐商家)是河南钇光通风设备有限责任公司（www.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孟经理。