凯马吊车厂家 星志重工 凯马吊车

产品名称	凯马吊车厂家 星志重工 凯马吊车
公司名称	济宁星志重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区长沟镇张坊村村南
联系电话	19954249911

产品详情

凯马吊车结构

凯马吊车结构

起重机主要包括起升机构、运行机构、变幅机构、回转机构和金属结构等。起升机构是起重机的基本工作机构，大多是由吊挂系统和绞车组成，也有通过液压系统升降重物的。运行机构用以纵向水平运移重物或调整起重机的工作位置，一般是由电动机、减速器、制动器和车轮组成。变幅机构只配备在臂架型起重机上，凯马吊车，臂架仰起时幅度减小，俯下时幅度增大，凯马吊车生产厂家，分平衡变幅和非平衡变幅两种。回转机构用以使臂架回转，是由驱动装置和回转支承装置组成。金属结构是起重机的骨架，主要承载件如桥架、臂架和门架可为箱形结构或桁架结构，凯马吊车报价，也可为腹板结构，有的可用型钢作为支承梁。

凯马吊车起升没动作的原因

凯马吊车起升没动作的原因

操作汽车吊的人员要经过培训，对机器的原理，操作等都有了解，使用凯马吊车时，凯马吊车厂家，会出现下降有动作，但是起升没有动作的情况，这是什么原因呢？

1、起升电磁阀阀蕊卡注或阀蕊小孔堵塞。

2、凯马吊车主阀起升次级溢流阀开启压力值过低。

3、起升电磁阀线路插接件松动。

4、汽车吊的起升电磁阀线圈烧坏。

5、凯马吊车的主阀起升DUE7阻尼过小或堵塞。

凯马吊车使用安全指南

1、超载或被吊物重量不清不吊;

2、指挥信号不明确不吊;

3、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动不吊;

4、被吊物上有人或浮置物时不吊;

5、结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊;

6、遇有拉力不清的埋置物件时不吊;

7、工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊;

8、被吊物棱角处与钢丝间未加衬垫时不吊;

9、歪拉斜吊重物时不吊;

10、吊车保险装置不齐全，不可靠不吊等

凯马吊车厂家-星志重工(在线咨询)-凯马吊车由济宁星志重工机械有限公司提供。“ 吊车,泵车,搅拌车,随车吊,吊篮 ”就选济宁星志重工机械有限公司（jnxzjx.com），公司位于：山东省济宁市任城区长沟镇张坊村村南，多年来，星志重工坚持为客户提供好的服务，联系人：魏总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。星志重工期待成为您的长期合作伙伴！