商用烧烤炉厂家直销 烧烤炉厂家 家用烧烤炉厂家

产品名称	商用烧烤炉厂家直销 烧烤炉厂家 家用烧烤炉厂家
公司名称	天津成悦环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河西区解放南路与浯水道交口西南侧喜年广场6-814
联系电话	18892285605

产品详情

天津鑫成悦环保科技有限公司，专业生产销售 家用、商用烧烤炉设备
批发、零售、一件代发都可。

烧烤炉分为碳烤炉，燃气烧烤炉，电烧烤炉和微波烧烤炉和太阳能烧烤炉。

烧烤炉是一种烧烤设备，可以用来做羊肉串、烤肉等烧烤食品。烧烤炉可以分为3种：炭烧烤炉、气烤炉和电烤炉。其中气烤炉和电烤炉以无油烟、对产品无污染而备受欢迎。
市面上常见的烧烤炉种类有苹果炉、长方炉、轻便炉等等

无烟烧烤炉使用注意事项：

1、烧烤炉顶部的烧烤网架，为铁丝结构，在长时间高温烧烤过程中，会发生热胀冷缩的物理反应，变得稍软，或者出现轻微扭曲变形，此为正常现象。由于烧烤炉的高温度有所限制，不会将烧烤网架烧熔烧断，当烧烤网架发生变形时，只需用工具稍微拨动扶正即可，而且当烧烤结束后，变形的烧烤网架一般也会自动冷却复原。当然，若您需要更为牢固的烧烤网架，电烧烤炉厂家直营，建议您可在街头五金店订做纯钢结构网架，此网不轻易变形。

2、烧烤过程中，炉子底部一定要有水，不能干烧。

3、带风机的烧烤炉，风机开机时间：一般70cm——1.2米的烧烤炉带有风机（侧面小电风扇）。带风机的烧烤炉，风机开启时间，烧烤炉厂家，定为打火点燃红外线板至发红时再开为佳。一般可选择开火之后3——5分钟时再开风机。

无烟烧烤炉使用方法：

1、使用前应检查是否接通罐装液化气管道以及是否接牢后方可使用。

2、往渣油盆倒入适当水分，保持一定的水量，防止干燥。如果水干后，要抽出炉子底盘，再加入水。

3、打开燃气总阀，按下并向左旋转电子点火开关，点燃炉头（燃烧板）后应松手，烧烤炉厂家推荐，可调节火力大小。

4、点燃确认：打火时，商用烧烤炉厂家直销，轻按开关向左拧，可见一束火苗冲上燃烧板，将整个燃烧板点燃。如果未见燃烧板上有淡蓝色火焰，此为未点燃，请重新打火，直到点燃为止。燃烧板表面刚开始可见薄薄火焰，约1分钟后火焰逐渐退去，表现为无明火且发红发热。

5、使用完毕后，应关闭气源总开关及各点火开关。

商用烧烤炉厂家直销-烧烤炉厂家-家用烧烤炉厂家(查看)由天津成悦环保科技有限公司提供。商用烧烤炉厂家直销-烧烤炉厂家-家用烧烤炉厂家(查看)是天津成悦环保科技有限公司（shop575586047.taobao.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：尉立强。