成品卫生间隔断 芜湖卫生间隔断 云清阁家具

产品名称	成品卫生间隔断 芜湖卫生间隔断 云清阁家具
公司名称	芜湖云清阁家具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖县六郎镇殷港工业集中区永春南路7号
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

学校卫生间隔断是指在学校公共卫生间场所装修的隔断。学校卫生间隔断与普通卫生间隔断装修不同，具有如下特点:

1.学校卫生间隔断高度:一般只做1900，mm高度

学校卫生间隔断学生使用比较频繁，卫生间隔断集中度很高，一间男卫生间都有八个卫生间隔断蹲位，女卫生间就更多了，有十多个卫生间隔断蹲位。这么密集的隔断必须确保通风流畅，所以这样的卫生间隔断不能做得太高，以免影响抽风。一般来说卫生间的总高在2500mm左右，因此，我们卫生间隔断的高度做到1900mm是比较好的，确保顶部卫生间有600mm空间抽风排湿。

2.学校卫生间隔断要砌台阶，易于冲水保洁

学校卫生间隔断每天都在搞卫生保洁，因此要求卫生间要做台阶，易于做卫生保洁时冲水干净。卫生间台阶一般做100到150mm即可。

3.学校卫生间隔断使用抗倍特板

抗倍特板是天然的学校卫生间隔断板材，因为抗倍特板经过酚醛处理的牛皮纸和装饰纸特别耐脏污，而且易于清洁。平时学生用脏卫生间隔断时，只需用清水擦洗就能处理干净。

卫生间隔断常见材料有哪些？

在公共卫生间我们还是比较常见的，成品卫生间隔断，公共卫生间的出现极大地方便了我们的生活，现在公共卫生间隔断的样式大多比较的简单，但是在一些装修比较豪华的公共卫生间，在隔断的选择、用料、材质当面都是有一定的要求的，

1、抗倍特板

抗倍特板目前来说是卫生间成品隔断中最为流行的材料了。它的制作工艺是由装饰色纸含浸三聚青胺树脂，再加上多层黑色或褐牛皮纸含浸酚醛树脂层叠后，用钢板经由高温（150°C）高压（1430psi）的环境压制而成，是属于一种人造板。由于人造工艺其色彩花纹非常丰富，因此也是运用的特别广泛的一种材料。价格方面抗倍特板也很适中，一般每平米在320元作用浮动。

2、复合板

蜂巢板外贴夹板及美耐板，质轻，易受潮脱胶或腐蚀；铝或不锈钢边条处理，易变形氧化，水气易侵入而膨胀腐蚀；门、门柱、隔板需留缝或金属收边，整体效果差。

3、塑料

塑料材质，防水，但不耐高温，不耐刮，易变形及污染；有接缝，且接缝处易受水气侵蚀；质感欠佳，容易变形，颜色选择少。

4、钢化玻璃

一般来说，钢化玻璃作为卫生间成品隔断的材料是使用的比较广泛的一种了，由于其玻璃透明感的特质非常容易清洁，耐用性很高，一般使用年限比较久。

卫生间一般会比较潮湿，而钢化玻璃防水的特性得到非常好的展示，另外，在外观方面钢化玻璃会给人一种温馨的感觉，在家用卫生间中这种材质的成品隔断非常的流行。根据市场调查，钢化玻璃材料的卫生间成品隔断价格是在每平米240-390元左右浮动。

5、人造板

12或18mm厚的酚醛树脂高压板，防潮、耐撞、耐污损、易清理。无收边接缝处理，配合造型新颖的五金配件，外观整体一致。

6、铝合金

铝合金在现代风格中作为新型材料已经得到了广泛的运用。当然，与钢化玻璃一样具有防水特质使得卫生间成品隔断也会利用铝合金这种新兴材料来制作。

铝合金具有防水、抗腐蚀、易清洗，耐用等特性，但相对来说成本会显得较高一些。

7、天然石材

结构坚实，易粘污返碱泛黄；质感好，门扇需用其它材质配合，整体性稍差。

公共卫生间隔断是我们生活中较为常见的，它可以有效地利用空间，另外别致巧妙的隔断，还能起到改善外观的作用。以下针对公共卫生间隔断安装步骤和方法为大家做个介绍：

一、卫生间隔断整体安装效果及配件大致摆放位置的认识

二、画线

按照具体工程项目卫生间规划位置，结合配件的实际情况，画出角码以及脚座的安装位置线(注意与中隔板相连接的角码，上下需偏移5mm以免两个螺丝碰到一起;另外，计算尺寸时一定要注意边板要盖住见光板。

三、将中柱与中隔板，边柱与见光板用角码装好，将脚座安装在相应位置

1、中柱及中隔板相连时，芜湖卫生间隔断，同一位置两个角码要上下偏移5mm以防角码螺丝相碰。

2、在安装脚座时，我们先要将脚座放在地板上，脚座距柱板边根据柱板的宽度比例而定。然后将整个脚座直接安装在柱板上，边柱板一般1个脚座，中柱板一般2个脚座。

四、墙板上角码的安装及地板上对脚座的安装

用冲击钻钻孔，钉上膨胀胶塞，用4*30的不锈钢平头自攻丝紧锁角码，注意角码安装端正，上下对齐，间距均匀;

对于脚座，我们需要用冲击钻在地板上钻孔，钉上膨胀胶塞，用4*30螺丝将脚座固定在地板上。

五、将预先装好的中隔板及中柱板，见光板及边柱板安放就位

1、在中隔板靠墙一侧垫一个垫块，使中隔板紧靠墙，调整角度使中隔板的正侧两个面都垂直，然后锁紧角码，移走垫块;

2、用同样的方法，锁紧见光板及边柱;检查边板和中隔板，是否整齐并在同一个平面上。

六、安装压杆

将压杆扣在柱板及见光板上，用电钻钻压杆孔，用M4*16不锈钢自攻螺丝锁紧压杆;测量门顶部与底部的内空距离偏差0.5mm以内;注意调整中柱及边柱共面，垂直;

七、将合页按图纸要求位置安装

注意安装门板合页时注意上下距顶底150mm。

八、将组装好的门安装在隔断上，抗倍特卫生间隔断，并将门锁，拉手装在相应的位置

1、在安装合页时需要检测门缝间隙2-3.5mm内，单边缝宽误差0.5mm，相邻门缝均匀，锁紧合页;

2、安装锁扣时注意调节锁扣与锁之间的间隙后再将锁扣固定;

九、安装衣钩及其他配件，清洁并检查

1、安装衣钩及其他配件，完成后检查整个隔断，看是否有划伤，崩裂等不良，并用相应油漆或修色笔进行修复;

2、修复完成后清洁表面，并将地面打扫干净等客户验收。

成品卫生间隔断-芜湖卫生间隔断-云清阁家具由芜湖云清阁家具有限公司提供。芜湖云清阁家具有限公司（www.tz1288.com）实力雄厚，信誉可靠，在安徽 芜湖 的隔断与吊顶等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领云清阁家具和您携手步入辉煌，共创美好未来！