合肥元方机械设备公司 二手叉车 合肥叉车

产品名称	合肥元方机械设备公司 二手叉车 合肥叉车
公司名称	合肥元方机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽合肥京商商贸城五金机电G区FJ115-116
联系电话	18855139475

产品详情

今天叉车厂家跟大家普及一下叉车规范，大家可以对照一下自己做到了几条：

1、起步时要确认周围的安全!

2、要以能够安全停止的速度行驶。

3、切忌急起步，二手叉车，急刹车!

4、转弯时降低速度，慢慢转弯!

5、降低货叉，门架向后倾斜。

6、切勿搭载同乘人员行驶。

7、装载大型货物时应倒退行驶。

8、爬坡时前进，下坡时倒退行驶。

9、遵守通行区分，横穿通道时必须暂时停止!

10、离开叉车时必须拔下钥匙。

11、夜间作业时务必要以安全速度行驶。

12、注意视野和死角。

叉车分析：阻碍叉车租赁业发展障碍

1、新车的普遍价值不高。占有很大市场份额的1-3.5吨柴油叉车，市场价格不高，企业通过自有资金可以轻易购买，从而影响租赁业的发展。

2、二手车的存在。相对发达国家而言，叉车出租的费用，国内还没有出现叉车报废制度及二手车的认证管理，致使叉车使用周期长，二手车流通随意，叉车租赁一天多少钱，从而限制叉车租赁业的发展。

3、分期付款销售模式存在。由于叉车制造的准入门槛，大量通用零部件的存在，知识产权的保护也不到位，导致不断有新生力量加入叉车制造行列，加剧了销售领域的竞争，促进了分期付款行为的产生。

4、叉车配件维修市场的低门槛及无序竞争，降低了用户自购叉车的用车成本。

叉车技术参数

1、额定起重量:叉车的额定起重量是指货物重1心至货叉前壁的距离不大于载荷中心距时，允许起升的货物的最1大重量，以T(吨)表示。当货叉上的货物重1心超出了规定的载荷中心距时，由于叉车纵向稳定性的限制，起重量应相应减小。

2、载荷中心距:载荷中心距是指在货叉上放置标准的货物时，合肥叉车，其重1心到货叉垂直段前壁的水平距离T，以mm(毫米)表示。对于1T到4T叉车规定载荷中心距为500mm。

3、最1大起升高度:最1大起升高度是指在平坦坚实的地面上，叉车满载，货物升至最1高位置时，货叉水平段的上表面离叉车所在的水平地面的垂直距离。

合肥元方机械设备公司(图)-二手叉车-合肥叉车由合肥元方机械设备有限公司提供。合肥元方机械设备公司(图)-二手叉车-合肥叉车是合肥元方机械设备有限公司（www.hfyfsb.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：方经理。