理士蓄电池DJM1240参数及规格

产品名称	理士蓄电池DJM1240参数及规格
公司名称	北京华誉鼎盛科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:理士蓄电池 型号:DJM1240 产地:江苏
公司地址	北京市海淀区上庄镇翠北家园3号楼4单元202
联系电话	18612394458 18612394458

产品详情

江苏理士蓄电池的安装步骤及注意事项江苏理士蓄电池的安装步骤及注意事项1)安装人员(或工程队)接到安装的
记录表等)及全套安装工具(包括万用表等)，落实工程开工日期及工程进度等。2)安装人员(或工程队)应携带少量
工程进度表，讨论工程细节(如安装方式、承重情况等)。3)在开始安装工程前，应组织安装人员(或工程队)进行
维护注意事项，安装过程中一定要注意安全。4)安装人员(或工程队)进行电池的开箱检查及配件的清点，装箱单
、安装使用说明书等文件应收好，待安装工程结束后交由通信公司的技术人员负责保管。5)按照施工图纸检查电
间，是否和热源及可能产生火花的地方(如保险盒等)保持有0．5米以上的距离，是否摆放在空调机下面，如果不
已否都要有备忘录。6)开箱取出电池的系统图，应严格按照电池的系统图进行安装，不允许缺漏任何的系统件的
应和安装图中规定的型号规格完全一致。7)安装。因电池已带电，要注意防止短路，所有安装工具都要缠上绝缘
极柱及外壳和钢架上的灰尘，尤其要保证极柱上的灰尘擦干净。单体编号要贴牢。9)安装后要逐个检查所有螺钉
螺钉处于拧紧状态。10)安装检查结束后，测量并记录所有电池单体的开路电压和电池组的总电压，并填写安装
市电，应断开电池和开关电源及微波设备的连接。若由于某种原因不能断开设备和电池的连接(原则上是不允许
池都连接上，不允许只接其中一组电池，同时记录连接的起始时间和设备的耗电电流，作好记录。无论是否进行
充电，补充电的时间为单体电压为2．35V／只，充电12小时。否则会对以后电池的正常使用带来极大的危害。1
置是否正确(参照开关电源设置参数表)，确保设置准确无误。13)安装、调试结束后，按照要求填写相关的表格，
钉有无拧紧，确保电池防震、防滑及电池间连接可靠。测量每个单体电池的浮充电压并记录，请通信公司技术人

（2）切勿短路电池。当电池的正负极通过外部物质实现电接触，电池就短路了，例如放在口袋中的无外包装
短路。 （3）不要试图对电池充电。对不能充电的原电池进行充电，会使电池内部产生气体和热量。
（4）不要对电池强制放电。电池被强制放电时，其将会低于设计性能并在电池内部产生气体。 （5）不要将新
更换电池时，应同时用同品牌、同型号、同批次的新电池更换所有的电池。当不同品牌和型号的电池或是新旧不
量的不