快干型卫生间补漏水泥 山东厂家直销 金汤水不漏规格种类多

产品名称	快干型卫生间补漏水泥 山东厂家直销 金汤水不漏规格种类多
公司名称	鸿策（山东）商贸有限公司
价格	42.00/箱
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区涑河北街华前城市广场B5栋1单元102-104号沿街
联系电话	15588067257

产品详情

山东鸿策建材有限公司

咨询电话：15588067257

无渗水面施工 1、基面处理：基面应充分湿润至饱和(但无明水)，并要求牢固、干净、平整、不平处先用水泥砂浆或水不漏找平；
2、用料配制：按粉：水=1：0.25(重量比)，将“ 水不漏 ”慢慢加 入到水中，并搅拌至均匀细腻；
3、抹刮施工：①先用抹子或刮板上第一遍料，待涂层硬化后(手压不留纹即可)将其喷湿，但不能有积水； ②再用抹子或刮板上第二遍料，上料时要稍用力并来回几次使其密实，同时注意搭接。 4、保湿养护：涂层硬化后,进行保湿养护以防粉化，养护时间2-3天；
6、参考用量：每层：1-1.5kg/m ，一般刮抹2-3层。 渗水面施工 1、基面处理，用料配制与上一样。
2、抹刮施工：①若基面渗水严重，先在底部打引水孔降压，然后自上而下施工，用干布擦干基面迅速用抹子上第一层料：
②待涂层硬化后(手压不留指纹)将其喷湿，但不能有积水，再用抹子或刮板上第二层料，若局部仍渗水，再加一层，直到不漏为止；最后按“ 堵漏施工方法 ”封堵引水：
③上料时要稍用劲并来回多几次使其密实，同时注意搭接： ④参考用量：每层：1—1．5kg/m ；
堵漏施工 1、孔洞处理：将漏水处凿成口小底大的“ ”型槽；并清除剔下的碎料杂物，浇水充分湿润；
2、用料配制：按粉：水=1：0．25(重量比)，将“ 水不漏 ”加入水中， 并揉捏成团； 3、堵漏施工：①堵漏前，应先将漏水孔洞周围已渗水或要漏水的部位先作防水处理，等其具有一定强度或具有一定的防水能力后，再堵漏水孔洞，否则水可能从周围渗出； ②根据孔洞或裂缝形状，将堵漏料捏成略小尺寸的料

团，放置一会儿(以手捏有硬热感为宜)后塞进堵水口，并用木棒挤压，轻砸使其向四周挤实，即可瞬间止漏；③然后在堵漏处周围约10cm处，再抹上一遍刮抹料。