# 大连冷水机维修，大连冷冻机，低温冷水机，冷水机组

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 大连冷水机维修，大连冷冻机，低温冷水机，冷水机组 |
| 公司名称 | 大连佳通机电制冷工程有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 辽宁省大连市甘井子区伟业东街4号1单元3层1号（注册地址） |
| 联系电话 | 0411-39841777 15040428187 |

# 产品详情

大连冷水机维修为您提供各种型号的大连冷水机，螺杆式冷水机，低温冷水机，风冷式冷水机，水冷式冷水机，防爆冷水机，橡塑专用冷水机，化工专用冷水机，电镀专用冷水机机等各行业专用的制冷维修　工业冷水机的作用主要是提供冷冻水给各行业的设备降温，起到改善产品精度、提高生产效率的作用。大连制冷设备维修用户在购买工业冷水机并且安装好以后，就是观察它的实际运行了。那么工业冷水机组的运行参数有哪些呢？大连制冷设备维修其运行参数主要有电压、电流、功率、温度、压力、流量、液位、浓度等。 >电压：供电电压必须与设备用电电压相符，过高或过低都会影响冷水机的安全运行。电流：有工业冷水机的铭牌电流与实际运行电流。功率：工业冷水机的运行耗电功率。温度：工业冷水机的温度有蒸发器温度、冷凝温度、压缩机吸气温度、压缩机排气温度、中间温度、节流阀前制冷剂的过冷温度、曲轴箱内压缩机油温度、冷却水温度、冷冻水温度等。压力：工业冷水机的压力有蒸发压力、冷凝压力、中间压力、冷却水压力、冷冻水压力、润滑油压力等。流量：制冷剂流量、冷却水流量、冷冻水流量等。液位：曲轴箱内油液位和制冷剂液位。活塞式冷水机组正常运行的标志1）压缩机在运行时其油压应比吸气压力高0.1-0.3MPa。2）曲轴箱上若有一个视油孔时，油位不得低于视油孔的1/2；若有两个视油孔时，油位不超过上视油孔的1/2，不低于下视油孔的1/2。3）曲轴箱的温度一般保持在40-60℃，最高不得超过70℃。4）压缩机轴封处的温度不得超过70℃。5）压缩机的排气温度，视使用的制冷剂的不同而不同。采用R12制冷剂时不超过120℃，采用R22制冷剂时不超过135℃。6）压缩机的吸气温度比蒸发温度高5-15℃。7）压缩机的运转声音清晰均匀，且又有节奏，无撞击声。8）压缩机电动机的运行稳定，机温正常。9）装有自动回油装置的油分离器能自动回油。

10）电压电流与机组铭牌电压电流相符，过高或过低都会影响冷水机的安全运行。

我们的地址：大连甘井子

电话：0411-86446391联系手机：13236904069 期待您的咨询