CTY型 0.5吨 手动液压 装卸车/堆高车/堆垛车/升高车

产品名称	CTY型 0.5吨 手动液压 装卸车/堆高车/堆垛车/升高车
公司名称	泰兴市弘圣液压机械制造厂
价格	1250.00/台
规格参数	额定起重量:500-3000（kg） 类型:手动叉车 型号:CTY
公司地址	中国 江苏 泰州市 刘陈乡
联系电话	86 0523 87809459 13062998095

产品详情

额定起重量	500-3000（kg）	类型	手动叉车
型号	CTY	货叉长度	800-1000（mm）
载重量	500-3000（kg）	货叉最低位	80（mm）
行走方式	三向堆垛叉车	工业车辆	前移式叉车
特种行业	防爆叉车	品牌	弘圣

cty-手动液压装卸车高品质的液压油缸，进口密封件，安全可靠 紧凑的设计，精确的、高强度的结构 货叉结构形式可选；固定型、可调节型 操纵方式可造；手压、脚踏 可根据用户要求设计。

额定起重量		kg	500	1000	1500	2000	2500
最大起升高度		mm	1600				
货叉低放高度		mm	85		≤100		
货叉调节宽度		mm	220～440	220～530	240～550		240～6
货叉长度		mm	800-1000		800-1000		
载荷中心距		mm	400-500		400-500		
起升速度		mm/次	20		13		
下降速度		可控 can control					
转弯半径		mm	≤1400	≤1500			
外形尺寸a×b×f	全长 a	mm	1160	1400		1560	
	全宽 b	mm	615	750		780	

	全高 f	mm	2000					
自重		kg	120	130	150	180		210
车轮	前轮直径	mm	φ90					
	后轮直径	mm	φ125	φ180				

手动液压堆高车 简述：

堆高车是指对成件托盘货物进行装卸、堆高、堆垛和短距离运输作业的各种轮式搬运车辆。国际标准化组织iso/tc110称为工业车辆。其结构简单、操控灵活、微动性好、防爆安全性能高。适用于狭窄通道和有限空间内的作业，是高架仓库、车间装卸托盘化的理想设备。可广泛应用于石油、化工、制药、轻纺、军工、油漆、颜料、煤炭等工业，以及港口、铁路、货场、仓库等含有爆炸性混合物的场所，并可进入船舱、车厢和集装箱内进行托盘货物的装卸、堆码和搬运作业。配合我公司的noko电动堆高机作业,可以极大地提高工作效率,减轻工人的劳动强度,为企业赢得市场竞争的机会。

手动液压堆高车 特点：

1. 手动液压堆高车门架采用重型“ c ”型钢立柱钢材，冷弯成型。使门架更坚固，更安全，移动灵活，操作方便省力。 2. 手动液压堆高车油缸采用高精密研磨管，进口油封，一体式阀芯，方便折卸和维修；泄压方式采取脚踩式，升降速度平稳，安全性大大提高。 3.
手动液压堆高车采用先进的喷塑工艺，改善产品外观的同时增加了手动液压堆高车的耐用性。 4.
手动液压堆高车是一种无污染的手动液压堆高车，具备运输灵巧，操作灵活，转弯半径小等特点。 5.
手动液压堆高车适用于生产工厂，生产车间，仓库仓储，各地车站，码头，机场等地，尤其适合有防火，防爆要求的场地使用，如印刷车间，各类油库，化学品仓库等地。 6. 手动液压堆高车配合托盘货箱，集装箱等可实现单元化运输，不仅减少了碰撞，划伤等情况，更减少了工作量及堆放面积，大大提高工作效率。

手动液压堆高车的正确操作方法、使用说明

1、行驶 车辆行驶以前应检查刹车和泵站的工作状况，并确保蓄电池被完全充电。双手握住操纵手柄，用力使车辆慢慢向工作货物行驶，如果要停车，可用手刹制动或脚刹，使车辆停车 2、卸货
（1）在货叉低位的情况下与货架保持垂直小心接近货架然后插入货盘底啊
（2）回退堆垛车让货叉移出货盘 （3）升起货叉到达要求的高度，慢慢移动到待卸货盘处，同时确保货叉容易进入货盘并且货物处在货叉的安全位置上 （4）提升货叉直到货盘从货架上被抬起
（5）在通道中慢慢后退 （6）缓慢放低货物同时确保货叉在降低过程中不接触障碍
注意：货物升起过程中，转向和刹车操作必须缓慢、小心。 3、堆垛 （1）保持货物低位小心接近货架
（2）提升货物到货架平面的上方 （3）慢慢向前移动，当货物处在货架上方时停止，在这个点上放下货盘并注意货叉不给货物底下的货架施力，确保货物处在安全位置
（4）缓慢回退并确保货盘自在牢固的位置 （5）放低货叉到堆垛车可以行驶的位置 4、安全设施
（1）主开关：电源主开关 （2）脚刹车：可靠的停车制动

（3）限流阀：控制下降速度 （4）限压阀：控制载荷 （5）防护网：保护驾驶员 5、禁止事项
（1）禁止酒后操作半电动堆高车 （2）禁止超载、货物堆叠不均匀、平坦 （3）禁止骑跨操作
（4）禁止停放在坡道或台阶上1、行驶

车辆行驶以前应检查刹车和泵站的工作状况，并确保蓄电池被完全充电。双手握住操纵手柄，用力使车辆慢慢向工作货物行驶，如果要停车，可用手刹制动或脚刹，使车辆停车

2、卸货

（1）在货叉低位的情况下与货架保持垂直小心接近货架然后插入货盘底啊

（2）回退堆垛车让货叉移出货盘

（3）升起货叉到达要求的高度，慢慢移动到待卸货盘处，同时确保货叉容易进入货盘并且货物处在货叉的安全位置上

（4）提升货叉直到货盘从货架上被抬起

（5）在通道中慢慢后退

（6）缓慢放低货物同时确保货叉在降低过程中不接触障碍

注意：货物升起过程中，转向和刹车操作必须缓慢、小心。

3、堆垛

（1）保持货物低位小心接近货架

（2）提升货物到货架平面的上方

（3）慢慢向前移动，当货物处在货架上方时停止，在这个点上放下货盘并注意货叉不给货物底下的货架施力，确保货物处在安全位置

（4）缓慢回退并确保货盘自在牢固的位置

（5）放低货叉到堆垛车可以行驶的位置

4、安全设施

（1）主开关：电源主开关

（2）脚刹车：可靠的停车制动

（3）限流阀：控制下降速度

（4）限压阀：控制载荷

（5）防护网：保护驾驶员

5、禁止事项

（1）禁止酒后操作半电动堆高车

（2）禁止超载、货物堆叠不均匀、平坦

（3）禁止骑跨操作

（4）禁止停放在坡道或台阶上