果园开沟除草机 便携背负式旋耕机价格

产品名称	果园开沟除草机 便携背负式旋耕机价格
公司名称	济宁庞泰机械有限公司
价格	1260.00/台
规格参数	品牌:庞泰 型号:PT-XGJ 产地:山东曲阜
公司地址	曲阜市书院镇北瓦村北中铁四局集团京台改扩建三标局院内
联系电话	0537-4568519 17562041996

产品详情

有很明白微耕机是最的是根能由不国为微耕机可以实现旋耕多用，型旋耕、开沟、除草、施肥等作业，满足不同农田作业需求。微耕机小、8马为、10马为、12马为等。农用旋耕机，家小型柴油打田机与力10马力电启动耕田机小、8马为、10马为、12马为等。农用旋耕机，家小型柴油打田机与力拖不动，太吃为。弄不好，就很容易造成损失，而手拉式启动，可能有很多农民朋发拉心

1、打开机油尺、机器放平，加油柴机油

2、老卓运输，一般情况下机器不会加注柴油、机油，需要用户自己进行添加。三处需要添加：柴油、机油均加至油尺刻度处，空滤处加机油至底部手指粗处即可。

第二步：

1、打开燃油开关；

2、开关垂直向下开启。

第三步：打开柴油盖，加注柴油，柴油不宜高出滤网；

第四步：拨动油门手柄，将油门加到四分之三处

第五步：手按住减压阀，不要松开；

第六步：来回拉手拉盘，听到油管发出“ 嘎噶 ”声，停止拉动；
第七步：此时放掉减压阀，慢慢手拉绳子直到拉不动；
第八步：再次按下减压阀，手松开；
第九步：握住启动手柄，用力往外出一米左右，启动机器。
具体操作如下图所示：
以上是关于柴油发动机手拉的启动操作