TM卡静音锁，灵性锁，防盗门锁，TM卡电控锁

产品名称	TM卡静音锁，灵性锁，防盗门锁，TM卡电控锁
公司名称	中山市小榄镇皆安电子五金制品厂
价格	156.00/个
规格参数	是否提供加工定制:否 品牌:皆安 型号:LY08HM
公司地址	中山市小榄镇沙口德来北路十横街9号一、二楼
联系电话	86 0760 23825052 18688122580

产品详情

是否提供加工定制	否	品牌	皆安
型号	LY08HM	工作电压	6-12V
工作电流	100MA-PP	安装要求	不分左右，内外开门
材质	不锈钢	类型	电控锁

tm一体化电控锁使用说明

1.配制和删除钥匙

●管理钥匙

按下后锁体配卡开关，将作为管理钥匙的tm卡碰触锁探头，蜂鸣器“ 嘀— ”一声，则该钥匙就是该锁具的管理钥匙。更换管理钥匙操作相同。更换管理钥匙不会自动删除锁内原有的开门钥匙，此时可用新的管理钥匙清除锁内原来的开门钥匙。每把锁只可配一个管理钥匙，旧的管理钥匙自动删除。

●开门钥匙

用配好的管理钥匙碰锁探头,嘀---嘀.嘀----响两声后,蓝灯闪烁时,用预作为开门钥匙tm卡碰探头, ”嘀--- ”响一声后则配卡成功,蓝灯还在闪时可连续配多个开门钥匙.

●删除某一个开门钥匙,用管理钥匙碰锁探头,当听到到蜂鸣器发出“ 嘀---嘀.嘀---嘀.嘀.嘀 ”3声后,用需要删除的开门钥匙碰探头,发出“ 嘀--- ”一声表示删除成功，可连续删除多个开门钥匙

●删除所有开门钥匙:管理钥匙碰锁探头,当听到到蜂鸣器发出“ 嘀---嘀.嘀---嘀.嘀.嘀---嘀.嘀.嘀.嘀 ”4声后取下管理钥匙,等待约8秒后蜂鸣器长鸣一声，此时删除锁内所有的开门钥匙。此过程不可以用管理钥匙来结束。请慎重使用此功能

2.操作特点

锁具内置锁舌运动监测传感器，随时监测锁舌状态。当用合法卡或开门信号及内旋钮开门后，如果6秒内门未打开则自动锁门；如果在锁门时门未关到位发生锁舌受阻后，会发出短促10声报警信号，同时led灯闪烁，此时可以打开门再关一次即可。在受阻期间led灯持续闪亮，此时可以用合法卡或开门信号开门，也可以用内旋钮打开，此后重复上述过程，直至门锁好。

其它

配有机械锁头，作为后备开门方式

可选配遥控应急开锁，遥控可提供dc12v电源，每把锁可配20个遥控器

3.性能参数

n供电参数：dc6v-12

n待机耗电：60mw

n外接开门信号：电压dc6v-12v，脉冲宽度10ms-500ms

n开门钥匙：采用tm智能卡作为开门钥匙，存储量1023张

n内置后备电池：选用aa规格大容量低泄漏电池(4*1.5v干电池,开门次数16000次)。

n报警电压：<4v

n工作环境：-40℃-+85℃，湿度≤98%

n抗静电：±15kv

n探头抗持续交直流攻击电压：≥250v

4. 锁具安装

在门板合适位置开探头孔（直径33mm-35mm），将探头固定在门板上；打开锁体后盖板，先将探头引线与锁体探头引线对接插好（4芯白色排线），将锁体用4个螺钉与门板固定紧密，然后盖上后盖板，并将端面螺钉拧紧。

安装过程中要保证螺钉紧固，插头可靠插接，并将多余的线捆好以免影响内部机械件的正常动作。锁扣盒与锁舌对应安装，并保证门扣盒磁铁与锁体检测点（白色塑料点）相对，间隙应小于4mm。注意：本电锁不是消防用锁，绝对不允许安装在消防逃生门上，否则后果自负。安装电锁时不允许烧电焊，如因烧电焊造成电锁出现任何故障的，本厂一律不予保修！

5.电气连接

（1）锁具引出线中红色黑色线为外接电源接入端，红色为正，黑色为负，输入电压dc9v-12v。

（2）锁具引出线中蓝色白色线为外接开门控制信号输入端。

开门控制信号的接入方式：

电压控制开门：即在蓝线和白线间接入dc12v的脉冲电压信号时即可开门。可以连接对讲开门信号，或门禁控制输出信号

a)

+12v（蓝色线）

gnd（白色线）

红色

b)按钮控制：即开门信号的红色线和外接电源的红色线间接入一个自复位的常开开关，开门信号的黑色线与外接电源的黑色线相接，当开关按钮被按下时即可开门。此开关可以远距离接入，即实现远距离按钮开门。

+12v蓝色线

gnd白色线

红色线