混凝土输送泵 远博机械 福建混凝土输送泵

产品名称	混凝土输送泵 远博机械 福建混凝土输送泵
公司名称	邢台远博机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾镇付东村
联系电话	13931911107

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台远博机械制造有限公司

混凝土泵S管及搅拌如何进行润滑？

混凝土泵在使用过程中，要随时保障其各部分系统良好的润滑效果，其中S管及搅拌的润滑非常重要。那么混凝土泵S管及搅拌如何进行润滑呢？具体来说，可以从以下几个方面进行：

1、在操作过程中，一定要保持混凝土泵搅拌轴及大小轴承座的良好润滑效果，这对于正常的施工过程相当重要。一般良好的润滑功能能大大提高零件的使用寿命，节省维修费用，通常混凝土泵一旦出现故障就需要进行维修，劳动强度会相当大。在夏季进行润滑时建议采用 ”00 ” 非极压半流体锂基脂型，混凝土输送泵厂家，这样可以保证其在低温条件下的流动性，而在冬季则应采用 “ 000 ” 型的锂基脂。

2、在进行润滑时，建议采取自动润滑方式予以润滑，时刻检查油罐内的油位，同时及时加油并观察料斗后面的润滑脂分配阀工作状态，若在润滑过程中指针长期溢出则说明该润滑点出现堵塞，若在泵送过程中发现指针长期溢出，则应立即将该润滑脂管拆掉，福建混凝土输送泵，以避免其它润滑点跟着一起堵塞，工作完毕后应立即对堵塞润滑点的油路进行清理疏通。

3、在加注润滑脂时，必须注意保持加注容器的干净无损，混凝土输送泵地泵，同时严禁任何脏物如木屑

、纸屑等杂质进入润滑系统中。

混凝土输送泵使用注意事项：

润滑用的水泥浆或水泥砂浆应分散布料，混凝土输送泵，不得集中浇筑在同一地方。开始泵送时，混凝土泵应处于慢速、匀速运行的状态，然后逐渐加速。同时应观察混凝土泵的压力和各系统的工作情况，待各系统工作正常后方可以正常速度泵送。混凝土泵送工作尽可能连续进行，并可使混凝土缸在长度方向上的磨损均匀。

小型混凝土泵定做使用范围：

细石混凝土泵是针对地暖施工的特点而专门开发的细石混凝土输送设备，适用于地暖工程中细石混凝土填充层或砂浆填充层的大面积、的施工，也可用于建筑工程中细石混凝土或砂浆的输送。

●细石混凝土泵加装喷射附件后，还可做喷浆泵，用于混凝土、砂浆、耐火材料以及绿化土壤的喷射和抛洒。

混凝土输送泵的特点及优势

1工作安全；

2、对施作业业面的适应性强，作业规划广，抄混凝土运送管道可以铺设到其他难以抵达的当地，又能使混凝土在肯定的压力下充填浇铸到位，还可以把泵串联运用，以增大输出距离，满足个中施工需要；

3、与其它施工机械的互相烦扰小，耐久性好而且混凝土知输送泵长时间维护也是可以的；

4、机械化程度高，需要的劳动力少，施工组织简略，抗压强度高，混凝土的抗压强度一般为20～40Mpa，有的可高达80～120 Mpa，适合做规划材料；

混凝土输送泵-远博机械(在线咨询)-福建混凝土输送泵由邢台远博机械制造有限公司提供。邢台远博机械制造有限公司（www.tz1288.com）是一家从事“混凝土地泵”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“远博”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使远博机械在机械加工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！