福建集成墙板安装 福建集成墙板 家源美居碳纤维定制

产品名称	福建集成墙板安装 福建集成墙板 家源美居碳纤维定制
公司名称	福州家源美居装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市闽侯县青口镇梅溪村大溪10号
联系电话	13788881967 13788881967

产品详情

护墙板安装要点，要遵循以下几点：

1、墙面要进行防潮处理，木制产品都是有一定的含水率的，如果墙面是潮湿的，应该等到墙面干燥后再进行安装，或者做防潮的处理。

2、表面要留缝隙，护墙板的面板高度差应该小于0.5毫米，福建集成墙板电话，板面之间的缝隙宽度应该不能大于两毫米，单块面板的对角线长度偏差不能超过两毫米，垂直度也不能超过。

3、阴阳角要垂直，福建集成墙板安装，护墙板在阴阳角的施工处是重中之重要，要特别注意，要做到阴阳角垂直水平对缝拼接为45度。

4、踢脚线要与压条紧贴面板，踢脚线和压条之间不可留有多大的缝隙，用于固定踢脚线或压条的钉子间的距离不得超过300毫米。

护墙板装修好不好，有什么优缺点

优点：只需简单打底就可以直接上墙，福建集成墙板，不需要对墙面进行过多的处理。护墙板装修上墙效果对比墙纸，腻子，都较为gao档。对于墙面的处理方式也比较简单。不过目前市面上的墙板价格不一，不同的墙板装饰方式也不一样，目前主要存在的墙板类型有：竹木纤维材质，福建集成墙板报价，竹炭纤维材质等

缺点：一部分劣质产品有色差。还需打胶上墙，护墙板如果出现刮痕较难处理。

集成墙板的保养技巧：注意防潮，虽然说集成墙板有着很好的防水防潮功能，但是普通的潮气不会影响

它的使用，如果长时间处于被水浸泡的状态，日积月累的影响下对于产品的使用寿命也是会有影响的。及时清理，如果集成墙板上面留有污垢需要我们及时清理，一旦留下污痕很影响美观，同时也影响使用寿命，一般的污迹只需用肥皂清洗便可。 福建集成墙板安装-福建集成墙板-家源美居碳纤维定制(查看)由福州家源美居装饰材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。福州家源美居装饰材料有限公司（www.fjjymj.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.fjjymj.com）还是从事福州墙板，福州竹木纤维墙板，福建竹木纤维墙板厂家的厂家，欢迎来电咨询。