惠州稳压器 远景稳压电源 工厂生产线专用稳压器

产品名称	惠州稳压器 远景稳压电源 工厂生产线专用稳压器
公司名称	东莞市远景电源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇桥陇社区新桥村9号厂房3楼
联系电话	13751134948

产品详情

稳压电源按稳压电源工作方式可以分为哪些：

目前稳压电源工作方式可分为无触点稳压电源,净化交流稳压电源,碳刷式稳压电源三种主流稳压电源.然而无论是何种稳压电源,都分为单相输入输出和三相输入输出.单相稳压电源,在国内一般指的为220V输入输出,一般输入及输出线路为零线和火线再加入地线,三条线做为输入输出相数.单相稳压电源,一般用于功率较小的电器.如家用电器,办公电器,小型实验设备等.

三相220V稳压器可以定做吗

目前，对于国内来讲，家用电一般都是220V，属于单相用电也是我们所说的一相两线，而对于工业来讲，国家标准电压为三相380V。

然而由于工业的迅速发展， 目前电网技术已无法达到工业发展的速度，所以一些工业城市，特别是个别工业区用电或者一个偏远地区的用电在高峰期会出现电压不足，或者电压波动较大的情况。

而此时解决电压不稳的方法则是使用一台稳压器，而目前在国内用得比较多的稳压器依然为三相380V稳压器。

而对于一些进口设备来讲，一些使用电压偏低的电设备如果直接拿到我们国家来使用，是无法正常工作的。

所以如果在国内使用一些进口设备，我们要保证设备可能正常运行，在选择稳压器时，我们需要选择一台输入为380V，输出为三相220V的稳压器。

三相220V稳压器可以定做吗？三相220V稳压器，对于稳压器厂家来讲，这些都是必于定做产品，所以：当我们需要一台输入为三相380V，输出为单相220V的稳压器时，我们只需要把我们需要的产品参数告诉给稳压器厂家就可以啦。稳压器厂家自然会按照我们的要求来进行生产。

电源无触点稳压器安装步骤以及使用注意事项：

无触点稳压器采用DSP运算中心及可控硅控制电相，产品具有反应速度快、稳压精度高、无机械运作、免维护等特点。也是目前国际公认稳压速度快、质优的稳压器及稳压器品牌。

为保证用户使用电源无触点稳压器更方便，所以电源无触点稳压器在出厂前均设置完成,用户在购买电源无触点稳压器后，只需在相应的接电位置接上输入输出电即可。

虽然电源无触点稳压器在安装接线时简单易操作，但是对于稳压器安装步骤及注意事项用户还是需要遵守。