喜盛防水材料有限公司 保定SBS防水材料代理加盟

产品名称	喜盛防水材料有限公司 保定SBS防水材料代理加盟
公司名称	宁阳县喜盛防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁阳经济开发区禹王街南泰
联系电话	15853878566

产品详情

防水材料施工要注意的“ 六大技巧和九大细节 ”

6个技巧：

1、防水层厚度要够。

2、在我们选购防水材料的时候要去选择度高、口碑好、防伪程度高、并且有国际质量体系认证的品牌产品。

3、在进行装修的时候防水部位要全方面，地下室的地面和所有墙面都应进行防水、防潮处理。

4、在装修施工的程中要细致：墙面与地面的接缝处、阴阳角、水管、地漏和卫生洁具的周边及铺设冷热管的凿沟内是重点防水部位。

5、在装修完工后闭水实验：施工完毕后，封好门口及下水口，室内蓄水24小时，检查是不是有渗漏点。

6、如果发现了渗漏一定要及时补救，不得拖延。

9大细节：

1、天棚要选择防水、防腐、防锈材料。

2、水路改造：给排水线路尽量不要做太大改动。

3、地面：铺地砖前务必做好防水;要保证砖面有泄水坡度(一般为1%左右)，坡度朝向地漏;铺完后必须做至少24小时的闭水实验;铺地砖时要注意与墙砖通缝、对齐，保证整体感。

4、墙面：墙砖也要做好防水，贴瓷砖时要保证平整，与地砖通缝、对齐;遇到给水管路出口，瓷砖的切

口要小，保证外观。

5、门：门界要稍高于卫浴间内侧;与地面的空隙要留大，以利于回风;如果是推拉门，门与地砖之间要做一层防水。

6、电路铺设：电线接头处必须缠上防水胶布和绝缘胶布;电线体必须套上阻燃管;所有开关和插座必须有防潮盒。

7、洁具安装：尽量在装修之前把下水孔距量好，按尺寸选好洁具;坐便器要先用坐便泥密封好，再用膨胀螺丝或玻璃胶固定，便于发生阻塞时的修理。

8、通风换气：排风扇必须安有逆行闸门，以防污浊空气倒流。

9、绿化：选择耐阴、喜湿的盆栽，可增添生气。

屋顶防水的五大原则，巧用防水卷材你知道吗

原则一：找平层必须坚固、干燥、洁净

找平层处于防水层和结构层的中间位置，保定SBS防水材料代理加盟，需要承受外界环境的压力，也要缓冲防水层的施工压力，所以必须坚固耐用有强度。在施工中一定要把握好水泥与砂浆的比例。

一般来说，屋顶基层的含水率要控制在百分之六以内，若含水量不符合要求，对防水层的施工质量影响很大，破坏粘结、产生开裂现象，破坏防水的效果;另外，基层表面清洁度也要把握好，缝隙、角落处的锈斑、污垢等，要冲刷干净，也可使用细砂纸进行磨砂处理。

原则二：科学设计防水坡度

同一屋顶表面，落水口标高较低，雨水口和天沟要低于大面找平层二十毫米，形成一个漏斗状的水坡，这样的话，更有利于排水顺畅。

原则三：着重细部节点的防水处理

屋面多数存在穿楼板管、通风道、女儿墙、天窗等防水敏感部位，由于结构相对复杂，施工难度高，加之重视程度不够，很容易产生渗漏现象。防水施工过程中，必须要对这些细部节点做加强处理，防水卷材500mm宽。

原则四：防水材料宜选用卷材

防水卷材耐水性良好，对温度变化的具有稳定性(高温下不流淌、不起泡、不淌动;低温下不脆裂)，适合在屋面等大面积地方快速铺贴。

原则五：按照标准化施工工序进行施工

1. 将屋顶的表面清理干净，尤其是小缝隙、小洼坑等;如果是二次装修的话，厨房SBS防水材料代理加盟，还需要将原来的已老化防水层清除干净。

2. 进行防水卷材屋顶基层处理；按照比例，用搅拌均匀的用水泥砂浆或防水堵漏宝对缝隙、坑洼基层进

行修补、找平处理。

3. 进行细部节点及重点部位防水处理；落水口、天沟等细部节点设置附加层，采用密封膏密封处理。

4.大面涂刷基层处理剂，然后满粘铺贴高聚物改性沥青防水卷材，卷材搭接缝须均匀、整体烘烤，保证搭接处卷材间的沥青密实熔合。

5.防水施工完毕后，进行不少于24小时的闭水试验检验防水效果。

使用防水卷材进行屋面防水注意事项

一、水的特性
水是无孔不入的，它借着风压、对流、冲击、附着、毛细等力量，逐渐渗入建筑内部，而且在渗透的过程不易从表面发觉。换言之，找寻漏水原因必须深入“ 内脏 ”分析判断，才能对症下药。

二、水与水蒸气的压力变化
水一旦渗透到建筑物里面，在有限的空间内，等太阳一晒，产生热能，就形成水蒸气，这些水蒸气产生大量的压力足以破坏原有的防水层，甚至于表面的装璜及饰材(譬如，油漆脱落、壁纸发黑、磁砖鼓起、木质地板膨鼓)换句话说，一单位的水，如果全部变成水蒸气，在建筑物内部有限度的空间里面，就产生了1240倍的压力，这个压力的破坏性实在太可怕了。(所以我们时常发现防水胶施工在含水的泡沫水泥上，不久就整个鼓起剥落了。)

三、基层要求
与防水材料接着的界面必须不可有膨鼓、起沙、蜂巢、木头、纸屑、污泥、小石块、也不能做在松 动不牢固的表体上，原因是附着性不良，再加上太阳紫外线破坏，建筑物本身热涨冷缩，以及水蒸气压力破坏，容易造成防水层老化、失败。

四、正面防水优于反面防水

如屋顶防水，直接做在屋顶表面，墙壁防水应直接做在外墙、水箱漏水直接做在水箱内层，水有压 力会往他处扩散，房子里死角的地方也不容易施工。这里所讲的“ 优于 ”是相对比较的。因为随着科技的发达，市面上陆续有人推出背水面施工的防水材料以及高低压注入合成树脂产生膨胀结晶体，地铁站SBS防水材料代理加盟，亦可防水，但是并非所有的场合都可成功的施工，所以非不得已，应该采正面防水施工。

五、围堵式的防水容易失败

防水应该从根源治起，用围堵方法，水是无孔不入，也会产生压力破坏，根源不治焉能持久，举例来说：顶楼漏水的位置，刚好在加盖违建房间里面，一般人就想要从外围作截水路，容易失败。

七、“ 不花钱的防水 ”观念

要达到防水的功效不一定要花钱，混凝土除了发生“ 劣化 ”外，本身就有防水功能。譬如说：以前所盖的房子，外墙并没有贴磁砖、粘石子却也不会漏水，而现在别墅区的房子，铁路用SBS防水材料代理加盟，做了昂贵进口防水涂膜 以后，仍然有漏水现象发生!

七、没有一种材料是全能的
任何一种防水材料都有它的独特性、适用性。“ 一剂治百病 ”的观念是错误的。所以如何选择材料才是重要的课题，良好的医生是在主导“ 用药 ”而不是被“ 药剂 ”牵着鼻子走“ 。

八、止漏的定义是

不管水压的大小，不管下几天的雨，也不管屋顶，总之房内涂料不变色，不鼓泡。

喜盛防水材料有限公司-保定SBS防水材料代理加盟由宁阳县喜盛防水材料有限公司提供。宁阳县喜盛防水材料有限公司（www.tsxisheng.com）在工地施工材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，喜盛防水材料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：康经理。