净化车间 昭明净化机电高服务 万级净化车间设计装修

产品名称	净化车间 昭明净化机电高服务 万级净化车间设计装修
公司名称	东莞市昭明净化机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道桑园社区振兴路1号C栋612室
联系电话	13728401992

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市昭明净化机电工程有限公司

净化车间的标准换气次数

1、十万级净化车间换气次数不小于15次/h。

2、万级净化车间换气次数不小于25次/h。

3、千级净化车间换气次数不小于50次/h。

净化车间净化，主要靠洁净的气流不断稀释室内的空气，将室内的污染逐渐排出，来实现洁净效果。

东莞市昭明净化机电工程有限公司从设计到施工，无尘车间，中央空调，工厂工业用管道，冷库安装，防排烟、电气动力照明、各类防静电地板，通风排气、恒温恒湿、室内外装修等项目，欢迎新老客户来电咨询

净化车间装修有哪些要求？

净化车间工程主要的作用是控制产品所接触的大气的洁净度以及温湿度，使产品能在一个良好之环境空间中生产、制造。那么，在实际进行车间装修设计过程中，需要考虑哪些要求呢？

1、车间设计装修门窗要求

净化车间的厂房门窗与墙面必须平整，不需要设计窗台。车间的门一定要密封性强，这样才能防止室内外的温差而产生结露。门窗的材质要选择不易变形、误差小、气密性好的。此外，车间的门窗造型应该尽量简单，这样便于打扫卫生。门窗不适合使用木质的，时间久了，容易受潮滋生细菌。

2、车间设计装修地面要求

净化车间设计装修应该使用不易产生静电、耐磨耐腐蚀的无缝隙整体地面。大多数车间都是使用环氧自流坪地面，这是树脂类复合材料的地面。它不仅可以达到镜面装饰的效果，还具有无毒无味、无溶剂、无缝无接、耐磨等特点。

3、车间设计装修墙面要求

净化车间的墙面应该色彩简单、平整光滑、耐腐蚀，内墙的油漆或涂料应该使用防静电、防潮、防霉，易于清洗的。此外，墙面跟地面的交界处需要做半径为五十毫米的圆弧，以此来减少灰尘的聚集。走廊中应该安装防撞栏杆，防止运输材料的过程中震动而使灰尘飘落。

想了解更多相关信息，可以咨询昭明净化机电工程有限公司，谢谢！

净化车间对制药的重要性

在生产制药中国家对药厂商家的管控十分严格，为了保证药品的质量，商家在生产过程中必须使用净化车间，对生产过程中排除一切的污染源头，无尘车间起到了关键的作用，它将一定范围内空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除，并将无尘室内温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电等控制在某一需求范围内，达到了国家对制药要求的条件。所以说净化车间在制药中是必不可少的必备条件！

昭明净化机电，多年行业经验，专业设计团队，高素质施工人员，品质高，售后服务完善，欢迎咨询。