32FC系列流量积算仪

产品名称	32FC系列流量积算仪
公司名称	湖南仪润自动化设备有限公司
价格	250.00/台
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区万家丽中路二段8号华晨世纪广场第2、3栋1205、1207房（集群注册180380号）（注册地址）
联系电话	13787295363

产品详情

2仪表上电

■仪表上电前应检查接线是否正确，特别是电源线的位置及电源规格，注意仪表电源是交流供电还是直流供电。

■仪表上电后自动进行内部初始化，约5秒后进入测量画面。

■ 显示的对比度可通过参数来进行设置，详见5.2章节。

■ 为了提高液晶背光寿命，仪表上电后会自动启用“ 背光自动变暗 ”功能。详见5.2章节。

进入参数的设置状态

在测量画面下，按“ 进入 ”键进入参数设置状态，显示密码输入画面。输入3个不同的密码分别进入不同的设置内容。

n 进入“ 参数设置 ”菜单，初始密码为01111。可以设置全部的仪表参数。

n 进入“ 引导参数设置 ”，初始密码为21215。可以快捷设置与流量计量相关的基本参数。

n 进入“ 参数保护功能设置 ”初始密码为20724。可以备份已设置的全部参数，或将备份的参数恢复到当前设置。

&①退出设置状态返回测量值画面后，再次进入设置需重新设置密码

② 在“ 参数设置 ”状态下，若超过1分钟不进行操作，将自动退出设置状态，返回测量值画面

①初始密码可以修改，详见5.1章节，建议在完成所有设置并验证后再修改并做好记录，以免遗忘。

②遗忘密码请向供货商咨询。

（2）参数说明

第4章的分组列表形式对全部可设置参数进行了综述，方便查询。

第5章对仪表功能及相应参数进行了详细说明。

（3）参数设置操作方法

n“ 引导参数设置 ”详见6章节

n“ 参数保护功能设置 ”详见5.14章节

n“ 参数设置 ”，通过分层菜单选择并设置，4.2章节列出了各参数所属的菜单分层位置及相关说明

参数设置流程图（以修改“ 修正 ”参数组中的“ 温度零