《真空泵组射水抽气器《YC生产》优质减温减压器》

产品名称	《真空泵组射水抽气器《YC生产》优质减温减压器》
公司名称	北京益创环保科技有限公司
价格	3489.00/台
规格参数	品牌:78 型号:456 xdf:23
公司地址	北京市昌平区西环路20号2号楼10层2023
联系电话	010-63866346 18910163728

产品详情

《真空泵组射水抽气器《YC生产》优质减温减压器》

联系人；王经理 18910163728 网站 www.bjyckj.cn

邮箱：bjyckjcf@163.com
QQ：56571920
益创公司主要生产的设备：锅炉除氧器、疏水器、滤水器、二次滤网、滤油机、射水抽气器、凝汽器胶球清洗、减温减压器、加药装置、冷油器、余汽回收节能装置等众多电力节能产品。公司始终奉行“ 质量立本，精益求精，用户至上，利益共享 ”的经营宗旨，竭诚服务于广大客户，并衷心感谢业内人士及供应商家的友好合作与支持。

锅炉蒸汽温度偏高的分析、处理

原因分析减温水系统或蒸汽温度自动调节装置故障，给水压力低造成减温水量减少。烟气调温挡板开度不当。锅炉燃烧调整不当，上层煤粉燃烧器负荷过大，或锅炉增加负荷过快。旋风分离器堵塞，三次风带粉过多，炉膛火焰中心上移。炉底部水封破坏或炉膛不严密，漏风严重。汽包锅炉给水温度低。炉膛内结渣严重。送风量过大;煤质过差;煤粉过粗。制粉系统故障，造成燃料量不正常增加。再热器进口安全阀启座。处理措施将蒸汽温度自动切至手动，增加减温水量或调整燃烧器向下倾角，降低炉膛火焰中心。再热蒸汽温度过高时可以调节烟气再循环风机入口挡板或投入事故喷水。根据煤种调整燃烧工况，保证合格的煤粉细度;堵塞漏风，保持炉膛底部水封槽水位;加强炉膛打渣和吹灰。保持高压加热器正常投入。上述调整无效时，降低锅炉负荷。蒸汽温度超限造成汽轮机事故停机时：汽包锅炉压力高时，应投入旁路系统，视情况打开向空排汽阀，迅速降低锅炉负荷，投油维持运行，消除故障后，重新启动汽轮机。

《真空泵组射水抽气器《YC生产》优质减温减压器》

减压器的使用与维护

使用减压器应按下述规则执行： 氧气瓶放气或开启减压器时动作必须缓慢。如果阀门开启速度过快，减压器工作部分的气体因受绝热压缩而温度大大提高，这样有可能使有机材料制成的零件如橡胶填料、橡胶薄膜纤维质衬垫着火烧坏，并可使减压器完全烧坏。另外，由于放气过快产生的静电火花以及减压器有油污等，也会引起着火燃烧烧坏减压器零件。 减压器安装前及开启气瓶阀时的注意事项：安装减压器之前，要略打开氧气瓶阀门，吹除污物，以防灰尘和水分带入减压器。在开启气瓶阀时，瓶阀出气口不得对准操作者或他人，以防高压气体突然冲出伤人。减压器出气口与气体橡胶管接头处必须用退过火的铁丝或卡箍拧紧;防止送气后脱开发生危险。 减压器装卸及工作时的注意事项：装卸减压器时必须注意防止管接头丝扣滑牙，以免旋装不牢而射出。在工作过程中必须注意观察工作压力表的压力数值。停止工作时应先松开减压器的调压螺钉，再关闭氧气瓶阀，并把减压器内的气体慢慢放尽，这样，可以保护弹簧和减压活门免受损坏。工作结束后，应从气瓶上取下减压器，加以妥善保存。 减压器必须定期校修，压力表必须定期检验。这样做是为了确保调压的可靠性和压力表读数的准确性。在使用中如发现减压器有漏气现象、压力表针动作不灵等，应及时维修。 减压器冻结的处理。减压器在使用过程中如发现冻结，用热水或蒸汽解冻，绝不能用火焰或红铁烘烤。减压器加热后，必须吹掉其中残留的水分。
减压器必须保持清洁。减压器上不得沾染油脂、污物，如有油脂，必须在擦拭干净后才能使用。 各种气体的减压器及压力表不得调换使用，如用于氧气的减压器不能用于乙炔、石油气等系统中。 《真空泵组射水抽气器《YC生产》优质减温减压器》