600-900型电动抹光机操作抹光快

产品名称	600-900型电动抹光机操作抹光快
公司名称	济南东坤工矿设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历城区王舍人镇济南市历城区工业北路东段
联系电话	15964516310 15964516310

产品详情

DMDS600-900电动抹光机600-900型电动抹光机操作抹光快

自我心理
调整必须是经常性的，对成功的争取是需要不懈努力的。幸福和快乐在不断的成功中获得。DMDS600-900电动抹光机600电动抹光机主要用于路面磨光。

DMDS600-900电动抹光机600-900电动型抹光机的技术参数：

抹盘直径：600-900mm 抹盘转速：93r/min 叶片数量：4片 电机功率：2.2-3KW
DMDS600-900电动抹光机600-900型电动抹光机的使用方法：

1、新机拆箱后，首先要将手柄方直将螺丝螺母装好用扳手紧固。将手轮向左轻旋到底。先将刚钢丝绳扣重新按原样扣上并把2只螺母分别旋紧不得松动。

2、操作前要做到仔细检查零线接地，电器电机电缆等是否完好无损，是否进水否则必须检修。并检查手柄上固定螺丝是否固定拧紧

3、及时清理抹片上的污物，以防施工中划伤混泥土表面。

4、本机接入电源的电缆必须采用单根截1.7MM以上的电缆,而且需要有接地的四芯电缆.注意开关下面有接地表记,接地必须可靠.

5、将本机架空抹片不着地接通电源，试转一下查看抹片旋转方向千万注意严禁叶片翻转否则可能造成伤害

6、开机，当抹片旋转方向正确时，双手紧握，并用力控制手柄，但不能将手柄下压或上抬左手打开开关抹片慢慢旋转，至抹片正常旋转即可工作。

7、用叶片工作时，先将磨盘拿掉，然后将把上的
手柄轮同时向指针方向转动将螺母至100-150cm长度然后将钢丝绳连接下方的
压杆上将其锁紧在将手轮向回转动至叶片翻到15°左右即可正常工作。

8、施工时的移动,手柄的上抬或下压，机具会自行左右移动需前进后退时向前推或向后拉。注意手柄上抬或下压时用力不要太重，否则会造成移动太快无法控制。

9、操作时，操作人员必须穿软底绝缘鞋子，必须带绝缘手套；

DMDS600-900电动型抹光机600-900型电动型抹光机的安全事项

1、施工时，注意电动机减速箱的 温度不得超过80°度

2、涡轮箱的机油需经常检查油标如低于油标时请及时加油。每次使用完毕应及时清理机具，尤其抹片要干净存放在干燥清洁及没有腐蚀的环境中.抹片磨损到单边30mm时将螺母松开，将抹片掉头重新将螺丝旋紧即可达到两副使用目的。

我厂是一家专业生产路面机械的厂家.已经有15年的生产历史,具备了成熟的生产经验,工艺装备完善,产品质量稳定,测试手段完备.产品配套齐全等优势.竭诚欢迎各界人士及经销商洽谈业务。

联系人：张经理 TEL:15964516310 15335417411 Q: 2289416993