台湾群策电机20HP-4P

产品名称	台湾群策电机20HP-4P
公司名称	苏州川田液压机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州工业园区通园路236号博济苏印智造1幢565室
联系电话	15862324676

产品详情

湾群策SY油泵电机C05-43B0 5HP 3.75KW C03-43B0 3HP 2.25KW】 SY台湾群策 C7B-43BO 5.6KW 卧式电机国产液压配件批发

台湾群策SY油泵电机C07-43B0 7.5HP 5.5KW C10-43B0 10HP 7.5KW/台湾群策电机三角泵三相电机ROP13A+1/4HP机床润滑油泵假一罚十

直销台湾群策C03-43BO/3HP-4P/2.25KW油压专用电机/三相卧式电机/台湾SY减速机2IK6GN-C-T上阳SHANGYANG电机SHANG YANG马达2GN-60K

台湾群策电机1HP-4P/0.75KW电机 C01-43BO/台湾群策电机0.75/1.5/2.2KW C01/02/03-43B0 C05/7B/10/20-43BO

C05-43B0 5HP 3.75KW台湾群策SY电机 大陆直销中心/供应Chyun Tsen-台湾群策C15-63B0系列电机-油泵专用内插式电机

台湾SY群策 5HP 3.75KW C05-43B0 群策油压电机/C05-43B0 5HP 3.75KW C03-43B0 3HP 2.25KW台湾群策SY油泵电机

台湾群策电机10HP-4P/7.5KW电机 C10-43BO三相卧式内插式电机/1HP 0.75KW千瓦TRADE S.Y MARK 台湾群策卧式内插式 电机 C01-43

柱塞泵检修(1)检查柱塞有没有伤痕及锈蚀现象，必要的时候应该更换新品。(2)检查柱塞副配合的情况。把柱塞端头插进柱塞套内，倾斜约60°，如果柱塞能在自身作用下缓慢地下滑为配合良好。(3)检查柱塞副的密封性。用手握住柱塞套，两个手指堵住柱塞顶端及侧面的进油口。用另一只手把柱塞拉出，感觉到有较大的吸力，放松柱塞马上缩回原位，说明柱塞副密封良好，不然需要更换柱塞副。(4)检查出油阀副减压环带是不是磨损有台阶或者伤痕现象，必要的时候应该予以更换。(5)检查出油阀副的配合情况。用手指堵住出油阀下孔，用另一手指将出油阀轻轻向下压，当手指离开出油阀上端时，它能自动弹回原

位，表明出油阀副密封良好，否则应更换出油阀副。(6)检查挺柱体。喷油泵体和挺柱体之间的标准间隙为0～0.03mm，如超过0.2mm ，则应更换零件。(7)检查柱塞凸缘和控制套的凹槽之间的间隙，应为0.02～0.08mm，如超过0.12mm，必须更换控制套。台湾群策SY 1.5KW 2HP C02-43B0卧式电机卧式电机电机油压系列机种齐全专用电机可搭配市面上所有各厂之油压泵，并可以依据客户需要定制特殊规格。库存完整，交货迅速。品质稳定经久耐用