

橙花精油提取设备 华远制药设备 提取精油设备品质优

产品名称	橙花精油提取设备 华远制药设备 提取精油设备品质优
公司名称	广州华远制药设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华远制药设备 型号:HYTQ-100 产地:广州
公司地址	广州市番禺区大石镇大石街道石南一路潮联创业 中心225
联系电话	020-85637002 18011777723

产品详情

橙花精油提取设备

橙花精油的妙用：

橙花精油是以橙树上的白色的蜡质小花为原料的，具有甜苦参半的细致香味儿。经过稀释后的橙花精油，完全没有刺激性，适用于任何肌肤，不论是用于按摩皮肤、泡澡或是调配护肤品，都是非常不错的保养用油。在情绪方面，橙花精油特别适合用于改善焦虑、压力、失眠、甚至是歇斯底里等症状；

除了调节情绪功效之外，橙花精油还以其优越的生理调节功能备受欢迎，如可改善神经痛、头痛和眩晕，改善肠胃不适、腹泻，改善静脉曲张，消除妊娠纹，舒缓筋骨，放松肌肉；

还能抵抗大部分病菌、抗细菌、保护表皮免受放射线伤害，还是美容达人必备的调理佳品，特别适用于面部干燥、敏感之肌肤养护；

技术参考：

型号：TQ0.5 TQ1.0 TQ2.0 TQ3.0 TQ4.0 TQ5.0 TQ6.0 TQ8.0

全容积L：560 0 4400 5560 6500 8900

罐内压力：0.09

夹套压力：0.3

加热面积：2.1 4.5 6.8 7.3 8.5 9.5 11

冷凝面积：3.0 5.0 5.0 8.0 8.0 10.0 10.0 12.0

冷却面积：1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5

过滤面积：0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 0.50

出渣门：600 800 800 800 1000 1000 1000 1200

人孔:300 300 400 400 450 450 450 500

搅拌功率:1.5 3.0 4.0 5.5 5.5 7.5 7.5 7.5

搅拌转速:63

蒸汽耗量:100 30 380 420 495

冷却水耗量:2.6 4.2 4.2 6.8 6.8 8.5 8.5 10

一、橙花精油提取罐

1、结构：立式支耳、下锥底装气动出渣门。

2、全容积：V=230L

3、材质及厚度：内筒SUS304/厚度为3mm、夹套Q235-B/厚3mm、保温层：保温棉/保温板：50/2mm

4、主要构成：提取罐（带夹套）、冷凝器（列管式）、冷却器（盘管式）、收集器、油水分离器(硼玻璃)、管道过滤器及玻璃视盅

5、工作压力：夹套蒸汽压力：0.15Mpa，罐内：常压

6、设备内外处理：设备内表面镜面抛光Ra 0.45 μm，外表面亚光处理Ra 0.8 μm，确保无卫生死角，符合GMP要求

7、附件配置：进料口、出料口、备用口、仿西德360°万向旋转清洗器、视灯一套（低压）、视镜二件（DN50）、温度计、安全阀、压力表、气动出渣门DN300、快开人孔（投料口）DN250及各功能管口等。

8、面积：加热面积： $F=1.2\text{m}^2$ ，冷凝面积：冷凝器： $F=3.2\text{m}^2$ 、冷却器： $F=0.5\text{m}^2$

二、贮罐

1、结构：立式支脚，上下封头结构；

2、主体材质：304/厚度为3mm；筒体尺寸：700×70；

3、全容积：210L；

4、工作压力：常压；工作温度：常温；

5、表面处理：设备内表面镜面抛光 $Ra\ 0.45\ \mu\text{m}$ ，外表面亚光处理 $Ra\ 0.8\ \mu\text{m}$ ，确保无卫生死角，符合GMP要求；

6、附件构成：DN50进料口，DN2出料口，呼吸口，清洗口，玻璃液位计，360°万向旋转清洗器，快开人孔DN200等；

适用范围：

花、叶、根、树皮、果实、种子、树脂等植物的精油纯露提取

设备特点：

采用上进料，下自动出料，全能密闭空间提取，味浓不跑料，蒸汽锅炉加热方式生产量大，提取速度快省时省力

工艺流程：

开启加水，可隔水蒸馏，也可共水蒸馏，开启蒸汽，水沸腾产生蒸汽，蒸汽透过提取机内物料，随及将精油纯露析出，精油纯露蒸汽沿排汽管上升至冷凝器，经冷却器，油水分离器，收集纯露，将精油分离出来，直至提取机内物料将油全部蒸出，停止加热