

乡村医院体检中心污水处理设备工艺

产品名称	乡村医院体检中心污水处理设备工艺
公司名称	潍坊龙裕环保科技有限公司
价格	6900.00/套
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号
联系电话	15006620018

产品详情

潍坊龙裕环保机械制造有限公司我公司主要经营水处理产品涉及净水跟污水处理设备。公司产品包括：二氧化氯消毒设备、加药装置、地理一体化污水处理设备、净水设备、环保机械设备等 30 余种环保设备。其中小型医院污水处理设备，是一款专门针对口腔、牙科、眼科、手术室、畜牧实验室、体检中心、整形美容机构等污水水质的特殊性研发的消毒设备。SK系列设备采用A级环保板材或304不锈钢，设备体积小，操作简单，工艺成熟，是小型医院及专科医院污水处理的。

小型医院污水处理设备广泛应用于：口腔医院、口腔门诊、牙科诊所；眼科、社区门诊、诊所污水处理；美容整形机构、医学美容单位；体检中心、手术室污水处理；宠物医院及门诊、小型畜牧实验室。

设备安装简便，主要安装部件有进水管、出水管、电源。

首先将设备找到合适空间就位，附近有电源，方便操作。

1、安装进水管，与污水源头水管连接，通过自流的方式进入集水箱（注：污水必须通过重力才能流入设备），如自流无法进入设备，需加一台污水提升泵，同时配液位控制水泵。

2、出水管的连接至污水排放管道或污水消毒池。

- 3、电源为220V电压，插好电源后试验漏保插头是否正常。
- 4、原水箱内部有过滤棉，需将螺丝打开后，平铺到过滤棉箱。
- 5、检查各管路是否漏水。

设备的操作

- 1、设备接通电源后全自动工作运行，首先查看液位控制是否正常，打开污水源头直至设备溢流口出水，关闭污水源头自来水，设备运行5-10分钟是否停止。运行正常后可以进行下一步操作。
- 2、氯片的投放，在消毒器有圆形加药口，逆时针旋转拿下，放入1-2片氯片，然后将圆盖顺时针旋紧。（注：圆盖必须旋紧，否则会漏水）。氯片10-15天投加一次。
- 3、砂滤罐的操作，砂滤罐的阀门银色的扳手，可以左右扳动，正常工作时箭头指向过滤，设备运行10天左右，将扳手扳到正洗运行五分钟，反洗五分钟。（注：反洗时打开污水源头动力水）。冲洗完成后扳回到过滤位置。
- 4、带柱式膜的设备，正洗和反洗由时间继电器控制电磁阀来完成，无需人工操作，自动化程度进一步提高。
- 5、过滤棉的更换，设备运行1月后，更换新的过滤棉，过滤棉在集水箱内部。

适用范围

- 1、处理水量:标准型为1.0~80.0(m³/h)，大于80.0(m³/h)时需另行设计。
- 2、原水浓度:BOD₅:标准型 250mg/L，加强型 400mg/L，超过400 mg/L时需另行设计。
- 3、设备主要适用于住宅区、宾馆、码头、机场、商场、疗养院、学校、厂矿等行业的生活污水和类似的工业废水。

注意事项

通常埋式设备所用材料有玻璃钢与碳钢两种类型，在购买设备时需要问清供应商所用材料，在工艺及其他条件相同时，材料不同价格将有很大差异。