

2021系列 石粉石灰石氧化钙检测仪

产品名称	2021系列 石粉石灰石氧化钙检测仪
公司名称	鹤壁慧尔仪器制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	名称:石灰石氧化钙检测设备 温度:0-65 操作方式:全自动
公司地址	鹤壁经济开发区卫河路与工贸巷交叉口西北角（注册地址）
联系电话	13503920302 13803921769

产品详情

2021系列 石粉石灰石氧化钙检测仪 2021系列 石粉石灰石氧化钙检测仪 高钙石钙含量测试仪，石子氧化钙化验设备，石灰石氧化钙检测仪器，测试石粉石头碳酸钙设备，化验煤矸石氧化钙机器，砖厂钙化验设备，砖厂钙检测仪器，测试矸石砖坯氧化钙设备

使用：1、打开分析仪的电源开关，预热30分钟。在此阶段不可进行含量测。当无“预热”字样，也无“采样”字样时，即可进行样品测量。2、称取样品 $11.5g \pm 0.1g$ 左右，倒入压模内，用搅拌器将样品刮平，放入压模杆使其自由下落。注意在样品倒入后，钢环在垫块上不允许再有移动。3、将装样完毕后的压模小心移到压片机工作平台中心位置，一次性把压杆压到底即可，10秒钟后慢慢放回压杆，取出压好的样品，用洗耳球吹干净正反两面的灰尘。要求压成样品不突出钢环表面，被测和背面不允许有裂纹。4、首先进入含量测量菜单，将待测样品放入滑板内，然后将滑板推入到底（右下角会出现“待测样”字样，按“1”键或者“启动”即可。5、测量结束后必须拉出滑板到底，右下角出现“硬标样”后取出样品。6、按“0”返回含量测定菜单。

特征：1.微机组成为一体的台式仪器、结构紧凑、外形美观。2.大屏彩色触摸屏显示，全中文菜单提示操作，使用极为方便。3.分析时间短：30秒钟给出 SO_3 、 CaO 、 Fe_2O_3 百分含量。4.仪器分析时，不破坏样品，样品可重复检测。5.不用任何化学试剂，无三废排放，不含放射源，低耗电，符合环保、节能、辐射安全要求。6.数据存储量大，含量结果、仪器自检数据都可查询，避免了打印耗材。7.环境适应能力强，可靠性高。