游艺机人体负重试验水袋 游艺设施

| 产品名称 | 游艺机人体负重试验水袋 游艺设施 |
|------|-------------------------------|
| 公司名称 | 上海奉博船舶设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 产品类别:游艺设施 品牌:奉博 规格:75kg |
| 公司地址 | 上海市奉贤区奉城镇奉柘公路912号2车间 |
| 联系电话 | 13901749104 |

产品详情

 产品类别
 游艺设施
 品牌
 奉博

 规格
 75kg
 是否提供加工定制
 是

压载水袋是供大型游艺机进行负重安全试验所用。试验时向袋内灌水,结束时放光袋内水,收纳保存。替代沙袋大大减轻劳动强度。使用方便,安全可靠,寿命长,可反复使用。结构特点类似人体坐在转椅上,水袋外形固定不变,水袋重量固定。压载水袋除为大型游艺机进行负重安全试验所用外,还可供各类船舶试验之用。

产品的规格:

压载水袋的外形尺寸:

背高为:840mm;

座长为:560mm;

袋宽为:400mm;

袋厚为:180mm;

装水后的重量为75kg。

水袋的使用:

压载水袋应在常温下使用。使用时应先将袋上所设的尼龙搭扣带系扎在游艺机转椅上部的横档上,将水袋提升拉直,或用绳子穿过水袋前部的系扎攀并与转椅扎好,放下转椅前保险档,将水袋压住。旋紧水袋下部的排水阀门,将水管放入水袋上部的进水阀门里向水袋进水直至灌满,旋紧进水阀门。试验结束后,旋开水袋下部的排水阀门,进行排水。排完水后,将水袋取下,打开袋上的所有阀门,倒挂起来彻底排水并晾晒水袋,直至水袋的内部也彻底晾干后,再整齐折叠后存放。