

美容外科小型污水处理设备特点

产品名称	美容外科小型污水处理设备特点
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	5100.00/台
规格参数	乐斌环保:达标排放 LB-YTH:定制 山东潍坊:生产厂家
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	0536-3468518 15621707227

产品详情

美容外科小型污水处理设备特点

美容医疗门诊部污水处理设备厂家

自流：自流进水，适合多层建筑物，可调式控制屏，可自由调节设备运行时间，节省运行费用。

自吸：自吸进水，适合同层建筑，当污水管道在地砖以下，进水管连接地下污水管，可将污水直接抽吸到设备中处理，处理达标后在流入污水管，排入市政管网。设备增加了进水液位控制系统，到高液位设备开始运行。低液位停止运行，大大节省设备运行费用。（有的诊所污水量很少，如当天污水量很少液位没有到达高液位则设备不启动，无运行费用）。

1、在设备投入使用之前，先将污水自动提升系统配置的负压抽吸泵泵腔内灌满水，否则将无常启动。

2、设备操作面板说明

（1）数显屏：设备运行时间控制，ON为设备运行时间，OFF为设备停止时间。

(2) “加”键：增加设备运行时间参数：

(3) “减”键：减少设备运行参数：

(4) “设置”键;调整当前参数设置项，用于在数显屏ON/OFF之间转换:

(5) “自吸泵”键：用于手动启动污水自动提升系统自吸泵：

(6) “消泵”键：用于手动启动消系统：

(7) “自动/手动”指示灯：用于显示设备运行状态，“自动”指示灯亮表示设备为自动运行，“手动”指示灯亮表示设备设备为手动运行状态：

(9) 自吸“指示灯：灯亮表示污水自动提示系统自吸泵处于运行状态：

(11) “液位”指示灯：灯量表示液位控制系统处于运行状态：

(12) “消”指示灯：用于指示消系统运行状态，灯亮表示消系统处于运行状态。

使用前的和检查

- 1、打开设备护盖，检查检查各部件连接位置是否松动。
- 2、设备通电，查看自吸泵等电器元件工作是否正常（点动即可）。
- 3、严禁空机长期运行。

设备运行使用

- 1、将设备进水、管路连接好，接入AC220V电源；
- 2.

首先启动设备操作界面，首先选择控制状态。运行状态为绿色，停止状态为红色。

手动控制状态：手动启动停止自吸泵、泵。

自动控制状态：设备受液位控制，当检测到来水时设备启动运行，当来水取消时，设备按照所设定延时时间延时停机。

循环控制状态：设备受所设置时间控制，间歇式启动停止。

3、当采用自吸进水设备时，需要将设备内置抽吸泵内添加引水；

4、引水添加完成后方可运行；

5、设备安装参照安装图进行安装；