

名一 网版膜厚仪 测厚仪 测膜仪 厂家直销供应

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 名一 网版膜厚仪 测厚仪 测膜仪 厂家直销供应 |
| 公司名称 | 苏州名一印刷器材有限公司 |
| 价格 | 1000.00/台 |
| 规格参数 | 名一:1000*500*550 MYC-1:500*700 苏州:0.001微米 |
| 公司地址 | 相城区黄埭镇康阳路88号 |
| 联系电话 | 0512-65436996 17625791982 |

产品详情

一、 工作条件

1. 电源： AC220V \pm 10V+E
2. 干燥洁净的压缩空气：4-6.5kg/cm²
3. 环境温度： 10-40
4. 相对湿度： 95%以下（不结露）

二、 机器图示介绍

11

12

13

2

3

10

4

9

5

8

7

6

1. 数显量表
2. 精密测试底座
3. 免校测试片
4. 控制电源开关

5. 测试按钮
6. 脚踏开关
7. 脚踏开关插座
8. 总电源指示灯
9. 总电源开关
10. 测试平台
11. 气压调整钮
12. 压力指示表
13. 悬臂

三、操作方法

1. 确认探针下方无任何物品且探针不露出保护罩之外；
2. 用无尘布沾少许酒精擦拭精密测度底座；
3. 打开电源总开关，见其指示灯亮起；
- 4.

POWER
ON

按下 ，见其指示灯亮起；

5. 只需按下 且见其指示灯亮起，探针伸出至被测物品，读数，再按下探针缩回原位，且相应的指示灯熄灭；
6. 使用脚踏开关时，先按下 且见其指示灯亮起，再踏下脚踏开关，探针伸出至被测物品，读数，松开脚踏，探针缩回原位；
7. 测试前请勿必做归零调整，方法如上5、6项所述，归零时请按量表上的归零按钮。

四、注意事项

为了保证量测的准确性及机器的使用寿命，请务必做到：

1. 保证压缩空气的干燥洁净，且不可随意调整压缩空气的气压；
2. 机器的悬臂上不可放置任何物品；
3. 擦拭机器时千万注意不能划伤精密测试底座和载物平台，以免影响测试精度和损伤被测物品；

4. 不可使用任何器具代替手指触压所有的按钮或按键；

5. 放入、取出或移动被测物品时，一定要确认探针已缩回至其保护罩内，也不可碰到探针的保护罩，否则及易撞断探针甚至损坏仪表。

五、

按操作方法6进行

作业流程图

六、性能

1. 型号： TM-1011L
2. 量测精度： ± 1
3. 分辨率； 0.001mm
4. 悬臂深度： 475mm
5. 大入口高度：45mm
6. 量测平台： 700*500 mm
7. 机身外观尺寸： 1000*500*550mmm
8. 净重： 55kg

七、附件

1. SUS304不锈钢免校测试片79.6一片
2. 脚踏开关一个
3. 说明书一份

可选配日本产数字微电脑打印机

在不影响量测精度和整机结构、性能的情形下,如稍有改动恕不另行告知!