

口罩防毒面罩过滤效率检测

产品名称	口罩防毒面罩过滤效率检测
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

不同环境颗粒物浓度不同，颗粒物性质不同，每个人的使用时间不同，各种防颗粒物口罩的容尘量不同，以及使用、存放方法的不同，这些都会影响口罩使用寿命，所以没有办法统一规定具体的更换时间。当防颗粒物口罩的任何部件出现破损，以及明显感觉呼吸阻力增加时，应废弃整个口罩。

防颗粒物口罩可以清洗吗？

无论防毒还是防尘，任何过滤元件都不应水洗，否则会破坏过滤元件。防颗粒物口罩不可以清洗。

如何判断防颗粒物口罩的好坏？

好的防颗粒物口罩不仅适合使用者，更应具有一定的舒适度和耐用性，表现在呼吸阻力增加比较慢（容尘量大）、口罩轻、头带不容易松垮、口罩不易踢、鼻夹或头带固定牢固，对皮肤没有刺激性等。

呼吸口罩死腔测试样品数量及要求：随弃式面罩，3个未处理样。半面罩或全面罩，1个未处理样，或每个号码（若适用）1个未处理样。依照GB2626-2006标准要求生产。

方法：

1、检查检测系统确认处于正常工作状态。采取必要措施，以气密方式将被测样品佩戴在

匹配的试验头模上，并防止面罩出现变形。

- 2、开启死腔检测装置，连续监测和记录吸入气和检测环境中的CO₂浓度直至达到稳定值。
- 3、随弃式面罩3个样品的各检测1次，半面罩或全面罩每个样品应重复检测3次。
- 4、只有当检测环境中CO₂浓度不大于0.1%时，测试有效，并应扣除检测环境中CO₂浓度。吸入气中CO₂浓度检测结果取3次测定的算术平均值。