

MD-2瓦斯解析仪 矿用MD-2煤钻屑瓦斯解析仪现货供应

产品名称	MD-2瓦斯解析仪 矿用MD-2煤钻屑瓦斯解析仪现货供应
公司名称	济宁山能工矿设备有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	煤样粒度:1 ~ 3mm 煤样重量:10g 测定指标: h ₂ 、K ₁
公司地址	济宁市任城区金宇西路46号亿丰时代广场D1191、D1192
联系电话	18105377221

产品详情

MD-2瓦斯解析仪 矿用MD-2煤钻屑瓦斯解析仪现货供应

由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考，具体详情请咨询客服。

真诚期待与您的合作！！

MD-2型煤钻屑瓦斯解吸仪测定方法和步骤

1. 测定前的必要准备

给水柱计注水，并将两侧液面调整至零刻度线；

检查仪器的密封性能。一旦密封失败，需更换新的“O”型密封圈；

准备好配套装备，如秒表、分样筛等。

2. 煤钻屑采样

在石门揭煤工作面打钻时，每打1m煤孔应采煤钻屑样1个。在钻孔进入到采样深度时，启动秒表开始计时，当钻屑排出孔口时，用筛子在孔口收集煤钻屑。经筛分后，取粒度1~3mm(1mm筛上品，3mm筛下品)煤样装入煤样瓶3中。煤样应装至煤样瓶标志线位置(相当于煤样重量10g)。

采掘工作面打钻时，每2米钻孔采煤钻屑样1个。采样方法和要求与石门揭煤工作面相同。

3. 测定操作步骤

首先打开三通旋塞，然后将已采煤样的煤样瓶迅速放入解吸室2中，拧紧解吸室上盖，打开三通旋塞4，使解吸室与水柱计1和大气均连通，煤样处于暴露状态：

当煤样暴露时间为3min时，迅速逆时针方向旋转三通旋塞捏手，使解吸室与大气隔绝，仅与水柱计连通，开始进行解吸测定，并重新开始计时。

每隔1min记录下解吸仪水柱计压差，连续测定10min。