

# 斯特亨多功能活氧机 供应多功能活氧机

产品名称	斯特亨多功能活氧机 供应多功能活氧机
公司名称	合肥和正医疗器械有限公司
价格	480.00/台
规格参数	品牌:期特亨多功能活氧机 型号:N-68 机型:手提式
公司地址	中国 安徽 合肥市瑶海区 合肥市凤阳路恒丰大厦 711 712
联系电话	86 0551 4226338

## 产品详情

品牌	期特亨多功能活氧机	型号	N-68
机型	手提式	适用面积	10 ( m <sup>2</sup> )
输入功率	15 ( W )	电源电压	220 ( V )
电源频率	50 ( Hz )	外形尺寸	19 × 28 × 7cm ( mm )

活氧（俗称臭氧），具强氧化性，是广谱、高效的杀菌消毒剂。人们在雷雨后天，总是感觉空气特别清新，这就是活氧作用的原故。活氧在一定浓度下即可转化成氧气，没有任何有毒残留，不会形成二次污染，被誉为最清洁的氧化剂和消毒剂。结合最新活氧科技，新一代环保小家电多功能活氧机,是利用高频高压放电产生的活氧，来达到杀菌消毒的目的。

应用范围	使用方法及功效	时间设定
清除蔬菜、水果表面残留农药	蔬菜水果用水洗净后放入水盆内，水淹没蔬菜，用消毒机塑料管连泡石放入水中。停机后果蔬色质鲜嫩，表面农药残留被分解，注意机器应高于水面。预防水回流（注意：勿用铝制水盆）。	10分钟
分解鸡肉、猪肉等中残留的抗生素与荷尔蒙	把鸡，猪等肉类生食品表面清洗一下，没入水盆内，水淹没肉类，用消毒机塑料管连泡石放入水中。停机时可见一层粘稠气泡浮出，实为添加剂，激素类物质，用火烧有化工的味道。	10-15分钟
杀灭海鲜、贝壳类滋生的甲肝、等病菌	海鲜、贝壳类清洗后放入水中，同上方法处理，能杀灭其中孳生的夹肝乙肝，等传染菌类。鱼类处理完后味道鲜嫩，非常明显。	3-5分钟
去除房间内烟味或其它异味	将消毒机放在离地面一米左右的位置，关闭门窗，人员离开，按每平方米一分钟设定时间，可不用塑料管导气。停机后打开门窗通风一下，异味即消失。	按房间面积，每平方米/1分钟
去除新房装修后甲醛	除新房装修房间内含有大量的甲醛、甲苯等有害油漆残留，对人	一天3-5次

、甲苯等有害油漆残留	有害，轻者头昏头痛，重者中毒，用上述空气消毒方法处理，很快可分解大部分的残留，可安全入住。	，一次20分钟左右，连续七天
冰箱除异味	家庭用冰箱常会有厌氧菌、微生物滋生产生腐烂异味，用活氧机通气，气管直接通入冰箱上部放鸡蛋位置，停机后冰箱内清新，异味清除，并延长食品保质期。注意、不要被冰箱门把导气管挤扁，可放一根筷子和气管同被挤压。	10分钟
除口臭、蛀牙、牙周炎症、牙龈出血等	在口杯中装满水，通入气体，坚持每天用活氧水刷牙，连续一周即可明显对这些症状有控制作用。	3分钟
煮米饭	用活氧水淘米,煮米饭不仅可去除有机残留,做出米饭香嫩可口	5分钟
自制纯净水。自来水的生饮	自来水转化为臭氧水应静置 5 - 1 0 分钟后可生饮，被称之为"活水"，烧开水泡茶、煮饭煲汤等，水质甘甜清醇，更能煮出食物的原汁原味。	10分钟/桶
生鲜保存；防止食物腐败；防止细菌滋生；新鲜蔬菜保鲜	把要处理的食物蔬菜，水果放在塑料袋内通入气体，然后扎紧封口，不要放水，可延长保鲜期限。注意。最好塑料袋封闭性好，不漏气。	5分钟
养鱼缸除菌增氧、防止鱼病。水栽植物培植	将气管通入鱼缸中,每天一次,可防鱼病,且三月不用换水,	5分钟
厨房、卫生间除异味、除臭、车内空气净化	用消毒机处理方法同室内消毒一样，效果明显。注意：平时用芳香剂处理只能用香味压制异味而不能似活氧一样真正杀菌除根。	10分钟
洗衣物、内衣内裤的杀菌、漂白、除臭	水盆中通入活氧10分钟,既可制成消毒水,(仅在停机十分钟内消毒性,过时间氧原子化合完毕就不存在消毒作用)活氧水浸泡内衣,彻底灭菌	10分钟
家庭餐具、地板、桌面，消毒。宠物清洗	水盆中通入活氧制成消毒水,用于家居清洗,节俭,实效	10分钟
清除头皮屑	用活氧水洗头可去除头屑，又能止痒。注意，水温度不能过高，因活氧的溶于水的能力是随温度升高而降低的。	10分钟
洗脸、卸妆、美白	坚持每天用自制的活氧水洗脸，长期下来，脸部亮白，活化细胞，弱化雀斑，促进新陈代谢。	5分钟
青春痘	面部青春痘，易产生真菌感染，用活氧水洗脸可防止感染，高度净化表皮。	5分钟
生理期保健。女性白带、体臭	女性如患妇科炎症，大多有菌类引起，如阴道炎症，白带过多。可在较大水盆中通入活氧，形成饱和活氧水，然后坐泡，对瘙痒体臭等临床表现，效果非常明显。	15分钟
阴部瘙痒；皮肤病；癣类；菌类性病狐臭；脚气；香港脚	此类炎症，大多有菌类引起，在水盆中通入活氧，形成饱和活氧水，然后浸泡，对瘙痒体臭等临床表现，效果非常明显,对脚气可放一块毛巾于脚面,边通气边浸泡.	10分钟

店所有商品均为实物拍摄,但也不避免因显示器分辨率的不同,造成颜色有所差异哦!也请买家大可放心,这种差异的成度是非常低的。本店多渠道供应,敬请买家拍之前与客服沟通呀!以达到小店更好地为您服务,提高工作效率,做到发货准时,收货准时哦!!感谢大家支持.

合肥和正医疗器械有限公司

客服热线:400-609-1116

公司网站:[www.hzyl120.cn](http://www.hzyl120.cn)