

水质硬度测定试剂盒 其它

产品名称	水质硬度测定试剂盒 其它
公司名称	梅州市金山科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	级别:其它 用途类别:指示剂 含量:0.01 (%)
公司地址	梅州市广梅路中高锋寨中11村50号
联系电话	86 0753 2225109 13318133889

产品详情

级别	其它	用途类别	指示剂
含量	0.01 (%)	产品规格	G-Y0.01

水质硬度快速测试剂g-y(0.01)

我公司生产的水质快速测试剂于1985年1月由广东省科委《粤科鉴字(86)26号》、劳动人事部锅炉压力容器监察局及各部门的专家，高级工程师等通过技术鉴定，并荣获86年科学进步奖。该产品问世20年来，经过数次技术改造，令其无论是技术上还是性能上均处于国内领先水平，其优点是：特别为非专家设计，操作简单、测试快速、准确、显色灵敏、易辨、比任何一种老的传统化验方式都简单，即学即懂、即用即会，做一套水质测试只需花几分钱便能精确地得出水质的具体当量浓度。适用于：1、锅炉水处理、工业用水2、印染与漂洗3、电镀表面处理4、食品加工5、锅炉水冷却水6、饮用水与自来水7、游泳池例：硬度测试剂用途：用于测定水质总硬度使用方法：用一个250毫升的三角锥瓶，取水样100毫升，取一小药匙硬度测试粉，放进水样中摇匀，观察水样颜色。显蓝色则说明水中不含硬度，显紫色或红色则说明水中含有硬度。此时，再用滴管吸取硬度测试药液时行滴定(或将药液倒进滴定管滴定)由紫色或红色转为蓝色为滴定终点，然后计算滴进药液的滴数(或滴定管滴定的毫升数)具体含量按规格当量浓度计算。例：如滴时5滴(每滴含量为0.01毫克当量/升)药液，则说明水中硬度为0.05毫克当量/升。

(你想降低成本、节约能源、提高产品质量吗？只有你们想不到的，没有金山科技做不到的)