

手动抄片器 (TAPPI)

产品名称	手动抄片器 (TAPPI)
公司名称	上海首力贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:TLS 型号:T6904 电源电压:220 (V)
公司地址	中国 上海市闸北区 上海市原平路1028弄23号1101室
联系电话	086 021 56688998 13816332285

产品详情

品牌	TLS	型号	T6904
电源电压	220 (V)	用途	抄片

tappi型手动抄纸机

型号 : t6904

符合标准:iso 5269/1-tappi t205-scan c26-paptac c4

用于实验室纸的抄造

为了提前了解纸，纸板及类似材料的物理，机械和光学方面的特性，就得在模拟条件下，按一定的顺序快速可靠地进行抄造。

测试描述:

在2000 ml 蒸馏水或去离子水中稀释24 克缘干浆, 用标准的疏解机粉碎. 疏解完后，加水总量至8 升. 轻轻地摇动悬浮液，取出400 ml 用于每次纸的抄造.

为抄造一张纸,注入半筒准备好的样办,然后加水,打开进水阀,直到水面达到圆筒的上标刻度.插入穿孔的摇动器,以6秒5次的频率上下摇动.再重复以6秒6次摇动,小心地拿开摇动器.5秒后打开阀门排水.

由于纸页自身重力的原因排水,引起小小真空.通过湿纸和滚筒,移开成形的纸张.在实验室需要制做很多这样的纸页用来多次测试的需要

在纸页成形器上制做纸片,然后用仪器压干,再干燥,然后就可用于测试了.

规格:

- 刀片尺寸:直径165 mm.
- 上金属筛:符合tappi标准150目
- 下支架筛网: 20目
- 吸管高度: 800 mm.
- 不锈钢制做
- 排水时间: $20^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ 时, 3.8 ± 0.2 秒

标准配件:

搅动片,抄纸滚筒,铜网片夹,

16# 抛光一面的不锈钢干燥片

17# 热固塑料做的可折叠,中空环,可让经调节的空气通过.

可选项:配白水循环系统一起使用

交付包括: tappi 手动抄纸机 + 标准配件

净重 / 毛重: 60 kg / 85 kg

尺寸和重量: 运输包装尺寸: 460 x 500 x 1350 mm (长 x 宽 x 高)

制造商：tls/美国

符合标准: iso 5269/1 – tappi t205 – sc